

# 江西全自动圆木推台锯 诚浩木工机械

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 江西全自动圆木推台锯 诚浩木工机械 |
| 公司名称 | 邢台诚浩机械厂           |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县天口工业区     |
| 联系电话 | 18432996888       |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台诚浩机械厂

圆木推台锯的保养清理工作2，检查是否锯片锋利的刀片的大小，是否在一条线上；

3，试验机器大约1分钟时间，看看圆木推台锯运行正常，检查叶片旋转方向的尺寸，以确保刀片在正确的方向上旋转。

4，开始切割时，板块要停止，不能动；根据板料厚度和硬度的速度调整统一，操作人员必须戴上面具，不戴手套，不穿宽松的衣服，不能留长头发，全自动圆木推台锯，不能直接用手旋转叶片侧提取物。

5，如果一片边缘缺陷，应考虑更换锯片。

6，切割完成后，关闭电源，锯台和周围的工作做好。要定期对圆木推台锯进行内部清理，定期加润滑油。

新型圆木推台锯特点与安全操作:

1、推台锯的价格操作前检查推台锯锯片是否锋利，锯片必须平整，锯齿尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端须冲止裂孔，试机约一分钟，看推台锯运转是否正常。

- 2、检查锯片旋转方向，确保锯片旋转方向正确。
- 3、被锯木料厚度，以锯片能露出木料10~20mm为限，锯齿必须在同一圆周上。
- 4、开机后，须待转速正常后方可进行锯料。锯料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓慢匀速送料。锯料长度应不小于100mm，接近端头时，应用推棍送料。
- 5、如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。

#### 自动圆木推台锯操作前的准备工作

1. 查看清洗机器、机器的作业台面、整理作业场地；（机器的作业场地是重要的安全保障）。
2. 对加工工件遭到的阻力予以高度重视，而且肯定不强行通过有阻力的区域。
3. 在未消除一切毛病及毛病危险之前不要接通电源，而且使电源处于封闭状况；
4. 操作人员不能戴手套，不能留长发，如留长发有必要将长发扎好并塞进作业帽内，操作时应戴口罩，眼镜等防护设备；
5. 肯定不能加工过大或过小的工件。关于较小的作业用夹具夹紧，然后再进行加工。
6. 加工小工件在120mm行程下，后档板和锯片之间有必要运用推进器将工件推入加工区；

江西全自动圆木推台锯-诚浩木工机械由邢台诚浩机械厂提供。邢台诚浩机械厂为客户提供“圆木多片锯,方木多片锯,板式多片锯,圆木推台锯,圆木断木锯”等业务，公司拥有“诚浩机械”等品牌，专注于机械加工等行业。，在河北省邢台市任县天口工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赫经理。