

丽水冷干机 爱邦特科技为您服务 冷干机价格

产品名称	丽水冷干机 爱邦特科技为您服务 冷干机价格
公司名称	杭州爱邦特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥街道海辰水岸晶座2幢608室
联系电话	15805820095 15805820095

产品详情

冷冻式干燥机的各关键构件的功效：

1、致冷压缩机

致冷压缩机是冷却系统的，现阶段大部分压缩机选用密封式往复压缩机。把制冷剂从低电压提高为高压，并使制冷剂持续循环系统流动性，进而使系统软件持续将内部发热量排出到高过系统软件温度的条件中。

2、冷却器

冷却器的效果是将冷媒压缩机排出来的高压、超温冷媒蒸汽冷却变成液体制冷剂，其发热量被冷却水带去。使致冷全过程得到接连不断开展。

3、蒸发器

蒸发器是冷冻式干燥机的关键传热构件，冷干机多少钱，压缩空气在蒸发器中被强制性冷却，在其中绝大多数水蒸汽冷却而凝固成液态水排出来主机，进而使压缩空气获得干燥。低电压冷媒液态，在蒸发器里产生改变变为为低电压冷媒蒸气，在改变历程中消化吸收周边发热量，进而使压缩空气减温。

用冷冻式干燥机按冷却器的散热方法分有风冷式型、水冷散热型二种；按进气温度多少分有高温进气型（80 下列）和常温下进气型（40 上下）；按压力分有通用型（0.3—1.0MPa）与立、高压型（1.2MPa之上）。

原理与步骤

冷藏式空气压缩干燥机根据制冷减温，使空气压缩中的水蒸气凝固成液滴，丽水冷干机，进而实现降低

含湿量的目的地。凝固出的液滴历经全自动排水设备排出来干燥机。只需干燥机出口的中下游管道所在的自然环境温度不少于空调蒸发器出口温度，就不容易造成二次冷凝水状况。

冷干机配置注意事项:

1.检查接口是否正确：

检查接口，看看空压机的压缩空气出口与冷冻式干燥机的进口有没有接错。

2.周围留有一定的空间：

要确保维修空间，应在周围设置旁通管路。不但能方便工作人员维修，还能防止空压机的振动传给冷冻式干燥机。

3.配管重量：

配管的重量不能直接加在冷干机上。

4.禁止向上立着：

冷干机排水管不要向上立着，不要打折或压扁。

5.电源电压安全：

冷冻式干燥机电源电压允许波动在小于 $\pm 10\%$ ，需要设置容量适合的漏电断路器，并且使用前必须接地。如果冷干机进气口温度过高、环境温度过高、使用流量超过额定处理空气量、电压波动超过 $\pm 10\%$ 、通风不良导致散热太差等情况，那么，保护电路就会发挥作用，冷干机价格，指示灯灭，冷干机哪家好，停止运转。

6.关闭排水口注意，排水小解决：

当空气压力高于0.15MPa时，常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水太小时，而排水口处于开启状态，有空气吹出。可能是空压机产出的压缩空气质量差，如果混入灰尘和油分，那么这些脏物会粘附在热交换器上，直接导致其工作效率降低，甚至排水也会失效。需要在冷冻式干燥机的进口设置过滤器，并且要确认一天排水多于一次。

7.通风口需定时清理：

冷冻式干燥机的通风口应定时（每月）用吸尘器清扫一次，保证通风口干净不引发暗病。

丽水冷干机-爱邦特科技为您服务-冷干机价格由杭州爱邦特节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州爱邦特节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!