

挖掘机拆迁粉碎钳 液压钳设备

产品名称	挖掘机拆迁粉碎钳 液压钳设备
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

东奕机械对怎么保养粉碎钳给大家提几个实用的建议！好的保养可以增加粉碎钳的寿命，当挖掘机配了粉碎钳后，不管是粉碎钳本身还是挖掘机都需要注意保养，以下几方面是比较重要的。

1、粉碎钳的保养

使用中要定期定量正确打黄油，防止易损件过度磨损，延长其寿命。

加注黄油正确姿势：钎杆垂直插在地面，并压到底，否则黄油进入打击室被活塞带入缸体与液压油混合，会造成“黑油”。把黄油加注到导向套和内衬套上，尽量不要把黄油粘附在活塞上。

粉碎钳工作时应防止空打，空打会引起本体、壳体、大小臂撞击，导致其故障；还要防止斜打，应垂直于被打击物打击，否则活塞在缸体中呈非直线运动，会导致活塞和缸体划伤等。

2、挖掘机液压系统的保养

2000小时更换液压油，500小时更换液压回油滤芯。（如果工作环境恶劣，灰尘较大，更换时间还需提前。）

3、粉碎钳使用注意事项

不要连续打击，钎杆和活塞易磨，液压油温易过高。每次打击好控制在30秒内，长不超过1分钟，一次不能破碎的岩石，要更换打击位置；

不易破碎的被打物，要从边沿向内部逐点打击破碎剥离；

在水中作业前，必须要配备空压配管，要常检查液压油否白浊；

勿触碰破碎作业后的钎杆，避免；

导向套需与被打物保持一定距离，避免粉尘进入粉碎钳内部；

防止挖机大小臂的油缸上下死点作业，避免挖机油缸故障；

常检查钎杆浮动量，过大时，要检查钎杆及其间隙；

破碎作业中，要常检查软管抖动幅度，如果软管抖动剧烈，即刻停止作业，检测高低氮压。

4、粉碎钳的存储

粉碎钳从挖掘机上取下保管时，为防止雨水的进入，需把后缸体侧垫高，好存储在湿度低的房间。长期不使用的粉碎钳，保管不当，会导致活塞生锈，漏油等。拆卸时，即刻用堵头将液压系统封闭，防止异物进入液压系统内。

都给大家总结过，那么要和大家分享的内容是比较硬核的，因为粉碎钳有一个很硬件的条件，那就是要和挖掘机链接才可以使用，也可以这样说，粉碎钳就是挖掘机的一个另一个手臂，在需要的时候可以来回的跟换使用。首先个要素那就是，粉碎钳的型号一定要和挖掘机的型号是匹配的。把内套从缸体的内套安装孔中取出，但内套在安装时，与内套的安装孔贴合的很紧，并靠在内套安装孔中的内套定位圆环凸台上，所以无法通过液压拉拔装置把它拉出来，更无法直接采用敲打的方式把他从内套安装孔中取来，所以我们通常是先从粉碎钳的机架上把缸体拆下，然后再用焊把内套切割成几块后，就可轻易取出了。粉碎钳的结构非常的简单从设计出来，目的就是为了让我们的在使用起来更加的简单方便。