

湖北汽车充电桩 写字楼汽车充电桩 安徽科帝

产品名称	湖北汽车充电桩 写字楼汽车充电桩 安徽科帝
公司名称	安徽科帝新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥北城中南高科产业园45A
联系电话	18297948119 18297948119

产品详情

直流充电桩的电气部分由主回路和二次回路组成。主回路的输入是三相交流电，经过输入断路器、交流智能电能表之后由充电模块（整流模块）将三相交流电转换为电池可以接受的直流电，再连接熔断器和充电管，给电动汽车充电。二次回路由充电桩控制器、读卡器、显示屏、直流电表等组成。二次回路还提供“启停”控制与“急停”操作;信号灯提供“待机”、“充电”与“充满”状态指示;显示屏作为人机交互设备则提供支付、充电方式设置与启停控制操作。

充电桩的选择：

交流充电桩220V和380V电压都能使用，且可以利用电动汽车闲置时间（停车）来进行充电，使用方便；直流充电桩具有充电速度快、功率大等特点，更倾向于大型电动汽车，比如快速充电站、换电站等。实际建设过程中，公共汽车充电桩，往往采取交流、直流相结合的方式，既可以正常交流充电，写字楼汽车充电桩，也可以紧急情况下快速直流充电，湖北汽车充电桩，使用户可以根据自身情况，方便地选择快充、慢充、定时、定金额、定电量等多种个性化充电方式。

另外，通过对传统立体停车库进行改造，可以实现立体停车系统与充电系统的集成，建成智能充电立体车库。除具备基本的停车功能外，还能为电动汽车充电，满足了社会的多样化需求。

共停车场新能源汽车充电桩的正确使用“姿势”

充电前；1、检查周围环境，有无活跃度较高物品。2、确认充电管已连接到位。3、禁止用手触摸电管孔和车辆插座的插孔。

充电中；1、按使用说明正确操作充电桩。2、检查充电桩显示是否正常，有无电流、电压等。3、充电过程中禁止将充电管拔出。4、充电过程中禁止启动汽车。

充电后；1、确认充电桩停止工作。2、拔出充电管，将充电管整理好放回充电口。3、将电动车充电口封好。4、整理充电现场。

湖北汽车充电桩-写字楼汽车充电桩-安徽科帝(推荐商家)由安徽科帝新能源科技有限公司提供。安徽科帝新能源科技有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽科帝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。