

# 烟台蓬莱区合力杭叉斗山叉车液压转向油缸/升降油缸/倾斜伸缩油缸 供应商

产品名称	烟台蓬莱区合力杭叉斗山叉车液压转向油缸/升降油缸/倾斜伸缩油缸供应商
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 烟台蓬莱区合力杭叉斗山叉车液压转向油缸/升降油缸/倾斜伸缩油缸供应商

烟台华晟物流设备有限公司，（以下简称华晟叉车）于2020年12月15日获得山东省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证-机动工业车辆叉车修理资质》，同时为规范管理于2021年3月份续审并通过国际质量管理体系ISO9001以及职业健康安全管理体系ISO45001认证，作为国内叉车服务企业，对拥有山东半岛区域4600余家客户倍感自豪，通过华晟叉车分布山东半岛区域的直营店（烟台开发区/烟台招远/青岛即墨/青岛开发区）提供叉车销售，叉车物流设备租赁，叉车配件批发直销，叉车维修外包服务、二手叉车再制造与置换，叉车属具改造安装、驻厂服务与委托管理咨询，叉车操作与安全培训，叉车挂牌年审代理与咨询服务等，2012年度作为中国二手叉车流通国家标准的起草与制定企业，具备权威的机动工业车辆（叉车）维修管理咨询服务资质。32000余种库存配件包括：发动机、变速箱、驱动桥、转向桥、电控电器、液压件、车身附属件、充气实心尼龙聚氨酯轮胎、机油液压油变速箱油油品、铅酸蓄电池，叉车锂电池，充电机、叉车属具等覆盖80%以上的常用配件，为550余家叉车服务同行企业提供具备高性价比的韩国叉车进口配件供应服务；奉行EHS场内安全作业管理指针，5S作业环境和环保意识习惯化，480台的租赁叉车车队包含了仓储搬运电动堆高车，电动牵引车，电动托盘车，电动拣选车，高位拣选车，三向人上型人下型电动叉车，四向叉车，平衡重电动叉车柴油叉车，侧面叉车，高位仓储叉车，大吨位柴油叉车，高空作业剪式平台，曲臂车，直臂高空车等0.5吨~10吨全系列工业车辆与物流设备，在此基础上延长租赁产品线，提供液压车租赁，叉车属具-纸卷夹，软包夹，旋转器，倾翻叉，旋转推出器，冰箱夹，砖块夹，轮胎夹，纸箱夹，海绵夹，串杆，货叉，叉套，铅酸蓄电池，叉车锂电池，充电机，货架，托盘，二手叉车租赁等，维修服务按照外包维修和现场应急维修，返厂综合维修-再制造等进行维修标准化管理，通过20余名的叉车维修技术团队和ERP维修方案管理制定咨询数据库运营，快捷的市场服务响应速度，全年365天服务保障，1小时服务响应，2小时常规故障解决，未来8小

时不能完成的故障维修可根据客户需求提供适用的备用叉车，用于替换使用减少误工损失；二手叉车置换与环保改装，叉车挂牌年审服务咨询与叉车操作人员免费培训等作为增值服务项目，解决了客户叉车日常管理使用环节的人力费用管理投入损耗问题，为客户专注于核心产业的发展做出贡献，为半岛区域的客户提供全面创新的工业车辆和物流设备服务解决方案。

## 叉车配件主要有哪些

叉车主要是由动力装置、底盘、工作装置和电气设备五大系统组成，而这五个系统又是由成千上万个叉车配件构成，英文名称为forklift parts，叉车动力装置，内燃平衡重式叉车，它主要是以内燃机为动力的叉车。内燃机主要有汽油机、柴油机的液态石油气（天然气）机和双燃料机等几种。由内燃机（发动机）、传动驱动装置、操纵控制装置、工作装置及电气设备等组成。

### 1、发动机配件

主要有大修件、活塞、活塞环、连杆瓦、曲轴瓦、止推片、缸套、进气门、排气门、气门座圈、气门导管、气门座圈、气缸垫、油嘴、[油泵](#)

泵心、皮带、柴油格、机油格、机油、空气格、凸轮轴瓦、顶杯、机油感应器、预垫塞、火花塞、白金分火头、油封、连杆套、起动机、电池、发电机、飞轮、水泵、化油器、气门弹簧、气门导管、凸轮轴、曲轴、连杆、机电泵、螺丝、手摇泵、汽油泵、柴油高压泵、皮带轮、水箱、液压齿轮泵、发动机机脚垫、摇臂轴、正时齿轮、风扇叶、飞轮齿圈、缸体等组成。

### 行驶系统由叉车车架、车桥、车轮/轮胎和悬架组成

叉车车架是叉车的骨架，按叉车的结构不同，它可以分为边梁式车架和箱式车架两种。它的主要功能作用是将叉车构成一个整体，支撑叉车的总质量；将传动系统传来的转矩转化为叉车行驶的动力，承受并传递路面作用于车桥上的各种阻力及力矩，减少振动、缓和冲击，保证叉车平顺行驶。

2、叉车车桥。车桥的作用是传递车架与车轮之间的各方向作用及其所产生的弯矩和转矩。叉车车桥根据车轮的作用不同又可以分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种。叉车多以前为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥4种。叉车后桥为转向向桥，前桥为驱动桥，无支持桥。

3、叉车车轮/轮胎。叉车车轮由轮毂、轮辋及它们之间连接件构成，叉车轮胎则衬带、内胎和外胎组成。叉车的车轮及轮胎的作用是用来支承整车的重量，缓和由路面传来的冲击力，产生驱动和制动力，保持直线行驶等。

4、悬架，叉车悬架是车架与车桥之间的连接装置，用以传递力和力矩，缓和与吸收车轮在不平路面上所

受的冲击和振动。

## 制动装置

叉车制动装置由叉车刹车总泵、制动蹄片、制动踏板、推杆、主缸活塞、制动主缸、摩擦片、刹车分泵、刹车油管、刹车轮毂，刹车线、刹车修理包、刹车开关、刹车弹簧、刹车座等等叉车配件构成。制动装置分脚制动和驻车制动。在叉车运行中须制动时，踩下那个脚制动装置。在停车制动时，采用驻车制动，严禁以驻车制动代替脚制动。

## 叉车转向桥系统

它的作用是在叉车驾驶员的操纵下，控制叉车的行驶方向。叉车转系统通常可分为机械式转向、液压助力转向和全液压转向三种。由叉车转向盘、支架垫块、纵拉杆、横拉杆、转向桥总成（横拉杆总成、扇形板、滚针轴承、扇形板轴、转向桥体、转向节销、滚针轴承、纸垫、下盖板、转向节、油封、轴承、转向轮、转动轴、锁片、压注油杯、右接头、推力轴承、横拉杆）等等叉车配件构成。