

新款金属刀叉挂钟/工艺钟 礼品钟

产品名称	新款金属刀叉挂钟/工艺钟 礼品钟
公司名称	揭阳市西马钟表工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:挂钟 品牌:XIMA 货号:L-刀叉PVC面-14
公司地址	中国 广东 揭阳市 试验区环岛西路以东、西四横路以北
联系电话	86-06638787159 13531900732

产品详情

产品类别	挂钟	品牌	XIMA
货号	L-刀叉PVC面-14	机芯	石英
适用人群	成人	适用场所	客厅、卧室、书房
显示类型	数字、指针	风格	休闲
产地	广东省	箱装数量	10
适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日、乔迁		

西马时钟 促你成功

since 1958,二代人的品牌

西马时钟产品突破了旧有的传统观念，把现代、时尚、新奇、逗趣可爱的工艺溶于我们生活中，让现代钟饰更能体现出它不仅是看时间这么简单，而是起到装饰家居，画龙点睛的效应，同时也体现出居住者的文化内涵及其生活.选择西马，选择时尚 ~ ~ ~

品牌：西马-xima

规格：【表盘直径（12寸，14寸 16寸）30cmx厚3cm】

材料：不锈钢拉丝外框、塑材底盘、

机芯：全球优质超级静音机芯【台湾小太阳机芯】

优势：扫描超级静音【真正的静音】国内同类产品最好之一

使用说明：使用一节5号碳性电池。这个很重要！

锈钢拉丝钟身+塑料底盘

尺寸约:直径35.5cm

重量约:0.64kg

商品描述:

使用太阳机芯,无秒针设计.

生活红黄蓝绿，厨房锅碗瓢盆，看到它，是不是更能为你带来新鲜而奇特的感受？

不只是厨房需要这勺叉刀匙，是实用的常用的，在生活创意理念时尚元素中它们同样不可或缺！

这样巧妙的组合、新鲜的搭配不是让我们看到了生活的另一种美吗？整体对称而和谐，

当然不只是适合于厨房，生活的每个空间有它都会变得更有趣味。

这就是一部新乐章，锅碗瓢盆演奏交响曲！时间由此演绎。

【名称】西马钟表(xima)【材质】金属外壳+玻璃表面+世界著名品牌台湾永镇公司太阳超级静音机芯【尺寸】直径35cm；【说明】使用一节5号碳性电池(买家自备)，请勿使用南孚，金霸王以及充电电池，因为此类优质电池电流输出较高，影响机芯使用寿命，有时甚至影响走时准确性。挂钟尽量使用便宜些的碳性电池。【特点】全静音设计，无闹钟和正点报时功能；静音机芯与普通机芯最大的区别在于它运作的时候是没有一点声音的，表针不是咔嗒咔嗒的走，而是匀速的转动。

揭阳市西马钟表有限公司是一家集内销，出口为一体的生产厂家，专业生产、设计金属塑料挂钟、落地钟、闹钟的厂家，产品远销海内外，产品可oem,代加工。

公司拥有超过300位员工,年生产石英钟能力超过二百万只，产值超过2千万，产品外观技术在全国同行业中领先，优秀的专业人才，能为客户提供各种满意的服务。自创业经营以来，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。力求开拓更广阔的贸易市场，我们诚意邀请世界各地的商家前来洽谈业务。

保养常识：

a保持时钟清洁、防止潮湿、高温及腐蚀性气体的侵蚀。

b发现走时慢及摆动不正常，报时声音变调等现象应及时检查更换电池。

附石英钟使用说明

采用国内名牌机芯，配以各种款式的豪华钟壳，产品包括：普通挂钟、lcd、音乐报时、语音报时、平摆、日历等功能。集计时、艺术于一体，不断开创石英钟新潮流。

一、主要技术指示：

时钟机芯：

1.走时精度： ± 1.0 秒/日

2.工作电压：1.25v-1.7v

3.电池：5号

平摆器：

1.工作电压：1.3v-1.7v

2.摆动周期：1秒

3.全摆幅度： $>11^\circ$

二、时间校准：

1.按照机芯上电池位置提示装入一节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。

2.转动机芯后盖上的指针校准轮，即可将时针和分针校准到所需的时间。

注：如果是双日历钟，必须将双日历进行调整。

三、lcd显示器日历时间调整说明

1.按正确的极性装入电池

2.按“set”键。“年”显示，按“up”或“down”键调整年。

3.按“set”键。“月、日”显示并且“月”数字闪烁，按“up”或“down”键调整月。

4.按“set”键。“月、日”显示并且“日”数字闪烁，按“up”或“down”键调整日。

5.按“set”键。“时、分”显示并且“时”数字闪烁，按“up”或“down”键调整时。

6.按“set”键。“时、分”显示并且“分”数字闪烁，按“up”或“down”键调整分。

7.最后按“set”键返回到正常的“月、日”，“星期”的显示随着“月、日”自动变更。

四、音乐报时（语音报时）电路的调整：

a按照音乐盒上电池位置提示装入两节5号电池（请注意正（+）、负（-）极必须准确）。

b调整：按动音乐（语音）盒盖上的橡胶按钮，第一次发出的报时声应为上午六点，每按一次，报时程序依次先前推进一个小时（即报六时推进到报七时），一直调整到您所需要的时间。

注：音乐（语音）程控报时电路均有二十四个程序，1-12个程序为上午，13-24个程序为下午，其中1-5、22-24个程序不发音，即晚上10点至凌晨5点不闹响。

五、平摆调整：

a按照正确的位置，装入一节5号电池。

b装上装饰摆体，调整钟体垂直水平线。

c轻轻触动摆体，使其摆动自然，无碰撞、摩擦，短时间内即可自行调整达到稳定摆幅状态。

六、保养常识：

a保持时钟清洁、防止潮湿、高温及腐蚀性气体的侵蚀。

b发现走时慢及摆动不正常，报时声音变调等现象应及时检查更换电池。