

# 防旱排涝农用混流泵定制 万沃水泵厂家

产品名称	防旱排涝农用混流泵定制 万沃水泵厂家
公司名称	石家庄万沃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区友谊大街122号
联系电话	15930161777

## 产品详情

使用和保养：经常检查轴承的升温一般不得高于环境温度40 ，极高温不得超过80 。

注意泵运转时有无摩擦，可在泵盖和泵体见增加纸垫。实际使用间隙0.3-0.7毫米

混流泵泵体 混流泵轴承 混流泵轴套

大流量农田灌溉用泵开车顺序

- 1)关闭出口闸阀或止阀
- 2)加饮水：将水从泵体顶端的螺孔加入，或打开逆止阀，使出水池中的水倒灌加水或接用真空泵抽气饮水（当真空泵抽水泵内空气，抽出水后，即可开动水泵和停止真空泵）
- 3)当动力机到达正常转速后，大开闸阀，然后调节填料的松紧。如泵的运转和轴承温度正常，震动轻微，则可继续运行（使用逆止阀，在出水后应将阀盖掉起，以减少阻力）

灌溉离心水泵泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。

间隙过小，会产生磨擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量回流，使泵的效率降低。实际使用的适

宜间隙为0.3 ~ 0.7mm(将泵轴推向泵的进口端), 间隙可用增减纸垫厚度来调整。