

淮安迷你型管式炉 河南成仪设备科技 迷你型管式炉销售厂家

产品名称	淮安迷你型管式炉 河南成仪设备科技 迷你型管式炉销售厂家
公司名称	河南成仪设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环交界136号院
联系电话	15639272359 15639272359

产品详情

迷你型管式炉都有哪些常见的故障呢，其排除方法是怎样的呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你型管式炉机器不运作：

查看电源是否正常，插头是否插好，如果接好电源还是不运用，考虑熔断器是否烧断，更换熔断器就可以了。

2、迷你型管式炉有电压无电流：

一般是硅钼棒断裂，需要重新更换硅钼棒即可。建议更换的时候直接找管式炉的厂家更换，以保证使用温度一致性。

硅钼棒的热端粗度D1为7mm、一般厂家采用的6MM、加热端粗、不容易弯曲、棒子的表面负荷低，使用寿命长。

【河南成仪设备科技有限公司】致力于实验电炉和工业用炉的研发生产与销售工作，如果您需要迷你型管式炉的话可以联系我们，

迷你型管式炉是现在常见的一种节能电炉，为了能够发挥较大效果，在使用时要注意一些事项，有哪些呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你型管式炉初次使用或长时间不用后，要在120℃左右烘烤1小时，在300℃左右烘烤2小时后使用，以免造成炉膛开裂。炉温尽量不要超过额定温度，以免损坏加热元件及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，保持炉内的清洁。

2、炉膛若采用石英管，当温度高于1000℃时，石英管的高温部分会出现不透明现象，这叫失透是连熔石英管的一个固有缺陷，属正常现象。

以上为大家讲解的就是关于迷你型管式炉使用注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

大多数迷你型管式炉都装有吹灰器，那么如何看炉管是否需要吹灰呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你型管式炉炉管是否需要吹灰，可以从烟道气温度来看。因为在一定的蒸汽负荷，一定的燃烧条件下，如果烟道气温度高于正常值的话，表示对流段的炉管已经污染，传热已不正常，此时应进行吹灰工作。

不过，设置有吹灰器的锅炉，在吹灰期间，由于吹灰蒸汽会使炉管冷却，引起温度下降，所以在一段时间里，吹灰能引起蒸汽产量显著下降。

在迷你型管式炉平时的使用时多观察，如果发现烟道气温高于正常值，应及时进行吹灰，否则会对炉管的使用造成一些影响，以上就是这方面的知识，如果您还想了解更多可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。