

龙华开锁公司换锁电话配汽车钥匙遥控器

产品名称	龙华开锁公司换锁电话配汽车钥匙遥控器
公司名称	深圳市盐田区快捷开锁服务中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市盐田区沙头角街道元墩西街11号201单元
联系电话	18819066110

产品详情

龙华开锁公司换锁电话配汽车钥匙遥控器。龙华开锁公司告诉你：如何更换防盗门锁芯拆卸旧锁芯：先取下内外两个拉手面板然后再拆内外锁芯帽。再拆锁芯定位螺丝，这时就可以取下旧锁芯了。安装新锁芯：顺序与拆时相反，但要注意以下几点。1.装新锁芯前，给新锁芯中加少量润滑剂，并用钥匙反复转几圈，保证锁芯能用。2.锁芯定位螺丝一定要拧紧，防止以后螺丝发生松动导致开不了门。3.锁芯帽螺丝不要拧特别紧。4.安装内拉手面板时，下方有个保险栓,要插入相对应保险栓孔内。