

湘潭混凝土输送泵 混凝土输送泵出租价格多少钱 竹峰机械

产品名称	湘潭混凝土输送泵 混凝土输送泵出租价格多少钱 竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置，不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，混凝土输送泵出租公司电话，严禁在混凝土输送泵作业时拆卸管道。清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。混凝土输送泵作业后，混凝土输送泵出租价格多少钱，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

混凝土输送泵的使用规范;

混凝土泵在使用前要切实固定好，支起四个支脚使轮胎脱离地面，或者卸掉轮胎。要检查泵上部的料斗及溜槽的支撑情况，保证。特别注意泵机倾覆引起伤害！

泵送时注意混凝土飞溅或其它物品进入眼内引起眼伤！

混凝土泵电源接线必须有漏电保护开关，应经常检查电器原件是否工作正常，湘潭混凝土输送泵，电缆线是否破损，防止触电造成伤害！

要保证输送管道联接可靠，定期检修，防止管卡、管道爆裂或堵塞冲开造成人员伤害！

严禁在液压系统没有卸荷时就打开液压管接头或松开液压法兰螺栓，高压液压油喷射可造成很大伤害！

泵机工作时，严禁手伸入料斗、水箱、换向油缸等有运动部件的区域，需要检查时应停机操作！

混凝土输送泵操作要求：

应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆

向运使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。

泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。

作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，混凝土输送泵租赁厂家推荐，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。

严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。

各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

湘潭混凝土输送泵-混凝土输送泵出租价格多少钱-竹峰机械由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖南长沙的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。竹峰机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！