

东莞寮步PVC卷帘门 食品厂自动升降快速卷帘门 厚街自动门厂家

产品名称	东莞寮步PVC卷帘门 食品厂自动升降快速卷帘门 厚街自动门厂家
公司名称	赫弗德自动化科技（深圳）有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	品牌:鸿发 规格尺寸:按门洞尺寸定制
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背二村凹巷路3号
联系电话	0755-81781055

产品详情

快速升降门常见故障解决方法

快速门应用的场景多见于空间隔断需要高频启闭，一定程度上影响了使用寿命，也可能由于车间人员操作不当引起的一些小故障，掌握一些

快速门常见故障

解决方法在大部分情况下能有效节省了时间，避免影响了正常生产任务，万盛门业小编总结了以下快速门常见故障的解决方法，希望对读者有用:

1.快速门不下降

光电传感器红灯显示-----检查光电传感器，绿灯正常，红灯故障调整光电位置，检查发射器、反光片是否有障碍物清除

光电传感器红灯显示-----检查光电发射器，绿灯正常，红灯故障，门框是否移位、复原

下降限位线短路-----检查信号线或更新限位器下降开关

气囊线交叉连接-----更换气囊螺旋电缆

地磁环感应器灯全亮-----关掉电源重新启动运行或与供应商联系

雷达指示灯长亮-----检查感应区是否有移动物体或荧光灯

变频器出现乱码不现象---关掉电源60秒后重新开启使用

2.快速门在使用过程中上升或下降不停止

下线位底、气囊胶管接触地面-----调整下限位地面距离，恢复正常启动

气囊压力管接触突出异物-----清除地面障碍物，恢复正常启动

雷达感应区离门体下降距离太近-----检查雷达传感器与门距离，防止雷达波接触门体底部

3.快速门下降过程中碰到物体,门体不反弹上升

气囊线断开-----检查螺旋电缆线接头是否断开、松动，重新锁紧螺丝

气囊接收器无信号-----检查压力橡胶管是否漏气，用手压气管接收器灯亮正常，检查发射器电池用量、更新

4.快速门不上升、不下降

电源接触不良-----检查电源电缆线，供电正常电控箱面板电源指示灯亮

急停键未打开-----松开急停开关

雷达有信号门无动作-----将电箱面板转换开关指向自动位置

上升或下降限位器短路-----检查上限位或下限位接触点及上下连接电缆线

变频器出现乱码不工作-----关掉电源60秒后重新开启使用

电机有运转声音无动作-----检查中心轴与减速机连接处是否断开，电控箱 计电器是否损坏、更换

遥控器锁定-----将发射器开锁，重启动运行

以上就是工作日常中4种快速门常见故障的解决方法总结，希望对您有所帮助，祝您生活愉快！