

吴江天吴特种安全阀 安全切换阀供应商 台湾安全切换阀

产品名称	吴江天吴特种安全阀 安全切换阀供应商 台湾安全切换阀
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。专业生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。

安全阀安装方法

压力容器的安全阀要直接装在压力容器本体的至高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接，则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计，专业生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。

安全阀阀门安装的规定

1. 排列对称，台湾安全切换阀，整齐美观；立管上的阀门，在工艺允许的前提下，阀门手轮以齐胸高很适宜操作，一般以距地面1.0—1.2m为宜，且阀杆必须顺着操作者方向安装。
2. 并排立管上的阀门，其中心线标高要是一致，安全切换阀供应商，且手轮之间净距不小于100mm；并排水平管道上的阀门应错开安装，以减小管道间距。

安全阀阀门安装注意事项

1. 应保证螺纹完整无损，并在螺纹上缠麻、抹铅油或缠上聚四氟乙烯生料带，旋扣时，需用扳手卡住拧入管子一端的六角阀体。

2. 安装法兰阀门时，安全切换阀厂家，注意沿对角线方向拧紧连接螺栓，拧动时用力要均匀，以防垫片跑偏或引起阀体变形与损坏。

3. 阀门在安装时应保持关闭状态。对靠墙较近的螺纹阀门，安装时常需要卸去阀杆阀瓣和手轮，才能拧转。在拆卸时应在拧动手轮使阀门保持开启状态后，再进行拆卸。

吴江天吴特种安全阀(图)-安全切换阀供应商-台湾安全切换阀由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。“安全阀,阻火器,呼吸阀,紧急泄放阀等”选择吴江天吴特种安全阀有限公司，公司位于：苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号，多年来，天吴特种坚持为客户提供好的服务，联系人：沈小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天吴特种期待成为您的长期合作伙伴！