

路面压实振动夯挖机用 液压护坡修路打夯器

产品名称	路面压实振动夯挖机用 液压护坡修路打夯器
公司名称	铭德销售（广州）有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:铭德 型号:210 生产厂家:铭德
公司地址	广州市天河区珠吉路73号1栋1012号
联系电话	15154783182

产品详情

产品特点：

挖掘机振动夯是用于装在挖掘机上用于夯实的设备，马达采用的是美国泊姆克的马达，夯板采用的是耐磨板材。

工作原理：

挖掘机振动夯利用挖掘机自身的液压动力带动马达直连的偏心轴传动达到夯实地面的效果。

产品参数：

型号UNIT	R80	R130	R200	R300
打击力TON	6~8	13~20	20~36	36以上
大震动次数RPM	2200	2200	2200	
油量L/min	60~80	80~100	110~130	140~180
油压KG/CM2	200~240	240~260	240~260	
重量KG	450	700	1000	1350
夯实面（宽*长*夯板厚度）	750*900*20	850*1000*25	900*1300*30	1050*1600*30

总高mm	800	900	1150
总长mm	750	850	1080

挖掘机振动夯实机日常使用保养：

一、偏心铁维护、使用：

1、偏心铁总成必须定期保养。

2、振动夯使用期间，应及时更换齿轮油，防止因异物进入导致偏心铁总成受损、拉伤，导致缸体和活塞的磨损。

二、管路:

在使用振动夯时，应该用专用配套管路，每次进行拆卸时，必须保证管路及其接头的清洁，如因拆卸时不注意带入杂物，会造成马达拉伤漏油。

三、液压油的使用：

安装振动夯前一定要对液压油进行过滤，清洗油箱，更换挖掘机上的油品。挖掘机上的油品，要按照挖掘机的使用期限经常更换，如不及时更换油品，会造成马达拉伤。

四、螺栓、螺母的使用和保养：

操作手在振动夯工作1小时之后，必须认真检查各部位的螺栓、螺母是否松动，以后每10小时检查一次，如果松动务必拧紧。同时要求操作手把螺栓、螺母类的检查作为定期检查项目，按时检查所有螺栓的松动情况，根据需要重新套接。