

压力压差控制器公司 镇江压力压差控制器 选择麦吉克设备

产品名称	压力压差控制器公司 镇江压力压差控制器 选择麦吉克设备
公司名称	宁波麦吉克自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市奉化区江口街道经济技术开发区四明东路 299号慧鼎创智园3-2
联系电话	13736099442 13736099442

产品详情

呀差控制器装置安装编辑 把控制器安装于平面表面或控制屏上的任何位置。利用箱子背面的孔洞用两个螺丝或螺栓上紧，或用No271-51通用安装支架作安装之用。控制器应安装得使波纹管的接头高于所用设备的液位之上。这可减少外界毛病积聚在波纹管内可能性。

确认控制器并非安装于会令电器规格过重的仪器上。对于控制器的大电气规格及其触点动作见控制器外壳内侧所附标签在联接压力控制器前，应先把所有管路弄清洁和排气。

避免急剧弯曲或折扭连接铜管。

预留长一点连接铜管把那部分卷曲并稳妥地安装以避免震动让连接铜管有松余，以避免太紧时会出现“琴弦”振，压力压差控制器批发，而导致连接铜管的折断。防止连接铜管与周围表面的磨擦或撞击，以免损坏连接铜管

压力控制器的简介与原理

机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件，压力压差控制器多少钱，在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单，在压力控制器上面设定一个压力，镇江压力压差控制器，以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作，然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。

在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数，RANGE就是压力的量程范围；DIFF就是指指的是切换差，也就是死区，是一个切换区域。

高压压力控制器

高压压力控制器，用于控制高压压力或者说排气压力，压力压差控制器公司，在风冷式冷凝器风量不足或断风时，水冷式冷凝器水量不足或水温过高，甚至断水时，或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时，控制器跳开，断开接触器的电路，使压缩机停机，保护系统，高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。高压压力控制器一般比高排气压力高0.1~0.2MPa左右。

压力压差控制器公司-镇江压力压差控制器-选择麦吉克设备由宁波麦吉克自控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁波麦吉克自控设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为低压控制器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!