空气炮配件 空气炮 华能空气炮制造

产品名称	空气炮配件 空气炮 华能空气炮制造
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商 务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

破拱器安装要求:

- 1、破拱器(破拱器)也称清堵器,在料仓易被阻塞的适当部位安装,结合现场环境,物料特性,气压大小,破拱器的型号,确定每台破拱器的具体安装位置。
- 2、在料仓设计预留孔或现场切割一个孔把破拱器喷管焊接(或用混凝土固接)在仓壁上,然后与破拱器排气管焊接或用法兰连接,空气炮配件,气包用螺扣或钢条吊于仓壁或其它构筑物上,也可在检修平台或仓壁上焊接支架固定,以加强气包的稳固性。
- 3、安装时破拱器的喷嘴要向下,炮管轴线与水平线夹角不小于15°。
- 4、安装时要保证破拱器远离仓的一端要高出靠近离仓的一端不小于15°。
- 5、安装时要保证支架或吊环焊接牢固可靠,角焊缝脚高等于较薄件厚度,并全部焊接。
- 6、气源管道各个接头部位及管路不得漏气,气源管道在和破拱器连接使用前,必须先把管道内部的杂质吹除干净,使用的压缩空气必须是过滤的、稳定的、干燥的,压力在0.4-0.8Mpa之间。
- 7、破拱器的排污孔应向下,便于排污。炮体距地面或操作平台过高不便操作,且气源的水份过大,可从排污孔引出管路至便于操作处装一阀门,确保定期排水。
- 8、如装在热态设备上,炮体与热态设备应保持不小于1.5m的距离,环境温度应小于80。

- 9、破拱器未牢固安装在料仓上之前,空气炮,禁止放炮。
- 10、安装电磁阀时,要确保气流方向与电磁阀箭头保持一致。
- 11、设备安装完毕后,应对支架部分除锈并涂底漆和面漆。

KQP系列空气炮是针对物料在料仓内滞留起拱开发设计的新型产品。在煤炭、电力、水泥等行业普遍存在物料堵仓的弊端,要改善料仓内物料的流动性,空气炮维修,解决料仓堵仓的问题,就必须装配先进、理想的破拱助流设备。KQP系列空气炮是利用空气动力学原理,使用一差压装置和可电动控制的气动电池换向阀,先向空气炮罐体充入压缩空气并达到工作压力,再关闭气动电磁换向阀就能将空气炮罐体的压缩空气瞬间喷出,产生强大的冲击力,实现清堵、破拱。KQP系列空气炮也可使用手动阀进行充气及破拱操作。

空气炮(别名:空气助流器,破拱器,清堵器)在料仓易被阻塞的适当部位,在料仓设计预留孔或现场切割一个孔把空气炮喷管焊接(或用混凝土固接)在仓壁上,KQP空气炮,然后与空气炮排气管焊接或用法兰连接,气包用螺扣或钢条吊于仓壁或其它构筑物上,也可在检修平台或仓壁上焊接支架固定,以加强气包的稳固性。安装时空气炮(别名:空气助流器,破拱器,清堵器)排气管(仓内部分)应朝下布置,与水平线夹角不得小于15°,空气炮喷射管与排气口连接不得设置弯头、弯管,应直线连接,喷射管应尽量短一些,长不得超过1.2米。气动控制时,气包与气动控制阀之间的距离不得超过15米。

空气炮配件-空气炮-华能空气炮制造(查看)由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。"特种设备制造,气体压缩机械制造"选择濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司,公司位于:海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号,多年来,华能疏通设备坚持为客户提供好的服务,联系人:沈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。华能疏通设备期待成为您的长期合作伙伴!