

书本自动分切机 广东分切机 易一机械性能稳定

产品名称	书本自动分切机 广东分切机 易一机械性能稳定
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

产品详情

常见分切机故障及解决方法

分切机没有动作。首先，检查是否有电源。打开转换开关时，会看到转换开关右侧的电源指示灯是红色的，说明已经提供了220v电源。如果打开转换开关，看不到右侧的电源指示灯是红色的(指示灯损坏除外)，说明电源没有进入机器，检查电源进线部分的插头接线是否脱落。其次，当指示灯亮时，双手按下刀具按钮，听不到电路板上的继电器有任何吸合声。此时，检查电路板连接和电气线圈供电的线路是否有问题。如果线路没有问题，检查给线圈提供10v电压的变压器是否有问题。(变压器问题不多)

使用分切机的注意事项

分切机对印刷品质量影响很大。一旦操作不当，印刷品就会变成废品，从而使前一道工序的工作失去意义。因此，重视和提高切割过程的技术水平非常重要。下面将介绍使用分切机时的标准流程。操作人员必须熟悉分切机的性能和要点，考试合格后才能操作分切机。每次启动前，检查分切机的光电保护开关是否正常可靠。先试三次空刀，观察是否有回刀，发现异常禁止开关，人员维修后才能使用。

分切机刀片应存放在阴凉干燥的地方。为了防止刀片生锈，可以用尼龙刷在刀片及其附近刷一层薄薄的机油。存放时好使用切纸刀供应商提供的盒子，以确保刀刃不与盒子的任何

部分或物品接触。分切机刀片可以用泡沫塑料包裹，箱内的支撑块必须支撑在分切机刀片两端的短轴上，而不是刀片，东莞市易一机械有限公司拥有多年分切机生产研发经验，如果您需要分切机，请随时与我们联系。。