

石岩鸿发风淋室互锁PVC快速卷帘门开启时尚的门

产品名称	石岩鸿发风淋室互锁PVC快速卷帘门开启时尚的 门
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	鸿发:001 KS-021:001 深圳:001
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房3 02（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

石岩鸿发风淋室互锁PVC快速卷帘门开启时尚的门

手动按钮式快速门技术参数：

外观：高强度铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷轧板，静电喷涂门套及底盘。

电源性能：德国西门子制动电机，功率0.75-1.5kw，电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电器箱（三菱CPU）。

控制电压：安全低压24VDC

开启速度：0.8-1.5m/s/s/s 0.6-1.2m/s（变频调速）。

门帘材质：进口高密度聚酯纤维表面涂层处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选。

拉强度：5700/5100n/5cm，撕裂强度：900/80N。

防火等级：德国标准mzd/NBL阻燃剂。

工作温度：-10 +70 。

透明窗：进口PVC透明水晶软板，1.5mm厚，长方形。

风材料：铝合金抗风肋，分段连接，更换方便。

风性：9m/S (50pA) 标准 (3×3)

密封性能：门帘底部的U形安全气囊布袋能与不平地面紧密贴合，门框两侧的密封毛条能防尘防虫。

安全配置：标准红外光电保护、压力气囊、警示灯、防撞柱。

软帘快速卷帘门在安装前，快速卷帘门厂家会给您进行初次限位调试工作，通过限位调试，让快速卷帘门在开、关时到达指定位置即可立即停止，以免发生门体运转过头的情况，那么快速卷帘门限位调试是如何进行的？

在调试快速卷帘门限位时，先将快速门门体运行到开门位置停住，在开门过程中，观察限位部件上蓝色凸轮的旋转方向，沿此方向手动将其压住限位开关，直到发出声响，然后立即拧紧限位凸轮上的螺钉，快速门关到位，此时再将红色凸轮沿与蓝色凸论相反方向压住限位开关上，直到发出声响，拧紧限位凸轮上的止头螺钉，整个限位调试工作就完成了。

快速门调试工作完成后，试运行快速门门体，检查门体的开、关限位是否正确，不正确的，应立即重新依照上面方法再次对限位进行调整或微调，直到整个门体的开关限位达到需求位置。

注意的是：在调试快速门主机限位时，应使用控制箱上的按钮进行控制。在软帘快速卷帘门开、管到位的时候，确认快速门的限位开关动作，此时控制箱上的指示灯应当是熄灭的状态，而在开、管门到位后，指示灯仍不熄灭的，需重新对限位进行调整。