

太空加油机，沈阳航天太空加油机

产品名称	太空加油机，沈阳航天太空加油机
公司名称	湖南闽湘恒星石油化工设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:太空 型号:TA2111 产地:沈阳
公司地址	湖南省长沙县福临镇双起桥村98号
联系电话	18607315263

产品详情

当您使用太空加油机的时候，可能会遇到一些现象或故障，当出现以下现象或故障时，请先按照提供的方法检查、处理，以提高您的效率，减少您的损失。

太空加油机不开机或断续开机

放好油枪，按键盘，看是否有反应，如无反应，请检查三相电源是否正常，行程开关是否正常。

太空加油机提起油枪电机转动不正常或者不转且伴有嗡嗡声

此种情况一般是由于电动机缺相引起，应立即关机，以免烧坏电机，并检查进入加油机的三相电源是否缺相，如缺相请检查电源及电源线，如电源不缺相，则检查机器故障。

定量不开机

- 1、定量值小于0.9升时不能开机，重新输入较大的定量值或非定量加油。
- 2、如果输入定量值前已按过单价等功能键，输入的数值不是一个定量值，实际上是非定量加油。

太空加油机参数锁不起作用

参数锁的锁孔正常情况下对准红点，输入参数后右旋使锁孔对准绿点，然后再左旋复位，如果不这样做，参数锁就不起作用。

太空加油机出油慢

使用过程中流量减小可以从以下几个方面排查，逐次排除故障：

- 1、底阀或泵过滤器堵塞，请拆下清洗。
- 2、转子叶片磨损，请更换叶片。（叶片组合泵）
- 3、油位太低，阻力太大，请提高油液位。
- 4、温度太高，管道下埋太浅，加油机、管道受太阳直射或油品气化严重等，请改进油站管道系统。
- 5、泵出口至油枪的油路堵塞，如油枪过滤器脏或电磁阀没有完全打开等，请清洗异物或更换之。
- 6、三角皮带打滑，请张紧三角皮带或更换之。

太空加油机开机不出油

1、排气管吐气明显，则可能为：

- （1）罐内油液面低于底阀时，吸入空气，请提高油液位。
- （2）过滤器盖进气，请更换过滤器垫重新上紧。
- （3）溢流阀卡死，请拆下清洗，重新装配。
- （4）泵与波纹管连接处进气，请更换密封垫重新装好。
- （5）浮子阀卡住，请去除异物，清洗或更换浮子阀。

2、太空加油机过滤器内无油，排气管排气正常。

- （1）底阀漏，请清洗或更换底阀。
- （2）泵干态负压低，拆下过滤器顶盖，往过滤器内加1-2升油，并逆时针旋转齿轮泵带轮。

3、底阀卡死，不能进油，请清洗或更换底阀。

4、三角皮带打滑，请张紧三角皮带或更换。

5、泵音正常，过滤器油液充满，排气管排气正常。

6、电磁阀没打开，检查电路或更换电磁阀。

太空加油机流速忽大忽小

1、打开三角连接法兰，管道液面下降则为底阀或管道漏气，请维修底阀或管道。

- 2、罐内液面与底阀平时，泵吸入大量气体，请提高液位。
- 3、底阀不灵活，需拆下清洗。
- 4、温度太高，管道下埋太浅或加油机、管道受太阳直射，油品气化严重，请改进油站管道系统。
- 5、“几”字形管道或管道坡向加油机，请改进油站管道系统。

太空加油机泵异常噪音

- 1、泵过滤器堵塞，需清洗。
- 2、叶片折断，需更换叶片。（叶片组合泵）
- 3、溢流阀工作异常，需清洗和重新安装调整。
- 4、泵音时轻时重处理方法同下“流速忽大忽小”。
- 5、电机与泵连接不良，需重新调整。
- 6、泵内有异物，需及时清理。
- 7、泵压力调整过高。

太空加油机密封垫或O形圈处渗漏

- 1、密封垫或O形圈胀大或损坏，需更换并给O形圈涂油脂。
- 2、螺栓没拧紧或震松，拧紧螺栓。