

# 十堰地磅 湖北衡友 地磅操作

产品名称	十堰地磅 湖北衡友 地磅操作
公司名称	湖北衡友电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路
联系电话	15827310000 15827310000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北衡友电子科技有限公司

襄阳畜牧秤是专为畜牧业、屠宰行业设计的电子秤。此类型秤采用全新设计的钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统准确度高，称量迅速，工作。操作简便，称量快速，特别适用称量各种活牲畜。

标准配置：动物秤动态测量控制仪表、悬臂梁称重传感器、防水接线盒、高强度耐腐蚀的秤台，防鼠咬电缆。

汽车过磅前，打开电源开关，让仪表开机预热15分钟。而且我们还要检查仪表显示是否为0，地磅秤，如果显示不为0，按置零键使仪表归零后，方可让汽车上地磅。这里需要注意的一点是开启电源需要先开仪表后开打印机，而关闭电源则是先关打印机后关仪表。

汽车上地磅后，需要等仪表显示数据稳定时，才可读数或打印磅单，不然读出或者打印的数据不准确。

磅单打印的时候，随州随县地磅，一般有两种方式，一是每一辆车过两次磅，一次毛重，一次皮重。两次过磅后，形成一组完整的称重记录打印磅单。二是车的皮重已知，该车过重车时把皮重预置输入仪表，即可打单。至于选择哪种方式，这个要根据实际情况或者个人喜好来确定。

我们在使用皮带秤的时候，要注意观察物料的传输是否平稳，称重的传感器量程是否够大。如果物料传输过程中重量变化大，小型地磅，建议大家在煤仓下料的地方进行平整，以求物料平稳连续的在秤上输送。

通常情况下，一旦皮带秤的皮带开始运行，我们务必要认真仔细地查看皮带速度是否发生变化，如果速度不变，或者变化很少；又或者变化很大，这就表示皮带秤的测速传感器受到了干扰，需要接地、查看。当然，地磅操作，此外也有可能是运算的电路板出现了问题，可请厂方更换一块试试。

使用电子汽车衡的朋友，或许你并不需要非常精通关于汽车衡的知识。但是电子汽车衡小编认为，适当了解一下技术知识是有害而无益。比如具备一些基础的操作能力，这样就可以应对电子汽车衡日常出现的一些问题。

十堰地磅-湖北衡友-地磅操作由湖北衡友电子科技有限公司提供。湖北衡友电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！