

使用方法：

- 1、使用时将加热器平衡的放置在平坦的地面上。
- 2、在确保调温开关关闭的前提下，把电源插头插入家用电源插座内。
- 3、将功率调节旋钮顺时针调至最大，待温度升起后再根据需要使用调节到合适的位置（调节旋钮右转动，功率增大；向左转动，功率减小）。
- 4、告别注意：为了您的安全，当您外出或离开取暖器时请关掉调温器，断开电源（拔下电源插头）。

注意事项：

- 1、严禁将加热器放置在电源插座下面及可能有水喷淋的场所使用。
- 2、严禁通电时离人，严禁在人离时防火保护罩上覆盖物品。
- 3、不得擅自更改电源头或加长电源线，不得采用插入或拔出电源插头的方法来启动或关闭加热器。
- 4、产品要轻放，防止碰掉，以免石英管破碎。
- 5、因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 6、禁止在浴缸、喷头或游泳池的四周使用本加热器，注意在受潮后也不可使用。
- 7、产品不能靠近窗帘或卧被等易燃物品的环境下使用，必须距离易燃物50厘米以上方可使用。

维修保养：

- 1、凡维护保养及故障检修均须在拔下电源插头的条件下进行。
- 2、使用中应保持反射器干净，若要清洁反射器，须用工具拆下防火保护罩即可进行清洁，清洁完毕再装好防火保护罩。
- 3、若电源软线损坏，为避免危险，必须由我公司或指定的特约维修点或类似的专职人员来更换。
- 4、若较长的时间停用，请将电源插头拔下，并将加热器放置在通风、干燥的地方。

感谢您购买使用本公司的产品，为了您能够安全使用本产品，请详细参照此说明使用。谢谢合作！

为了维护消费者的利益，公司对本产品实行免费维修，主要原件保修期为一年（人为损坏不在此范围内）。