

# 本册多联分切机 易一机械提供免费安装 分切机

产品名称	本册多联分切机 易一机械提供免费安装 分切机
公司名称	东莞市易一机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市谢岗镇华泉路二巷7号101室
联系电话	18938253833 18938253833

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市易一机械有限公司

### 分切机常见问题及解决方法。

如果分切机不下刀，首先须得检查切纸刀的传感器是否有问题，是否移动。如果是，放回原来的地方，再试试分切机。如果不是，须得观察线路是否短路，即方桥、电路板、主机是否短路。如果短路须得更换，短路部分可以正常使用。分切机总是把纸压得很深。这是因为分切机的压力太高，可以降低，或者在压纸机下放磁条。2.分切机不压纸。关闭分切机，检查压纸处是否有异物，进一步检查是否有东西挡住了红外墙，是的话把异物移开或拿走。如果仍然不压纸，检查传感器是否移动。如果没有移动，可能会损坏。联系人员维修，不要自己拆卸。

### 分切机的安全操作

分切机有别于别的设备产品，归属于安全风险高的四级风险性数控车床。可是市面上的裁纸刀对安全性规定欠缺规范性规定，产品层级参差不齐。销售市场上各种各样隐患的裁纸刀共存，合乎安全性规定，确保作业者的产品受到廉价冲击。因而，必须尽早创建分切机

的检测标准，以保障在我国分切机的安全性。在实际操作分切机的环节中，实际操作工作人员的安全性不可忽视。除开一些具体指导分切机工作人员安全性操作流程的建议外，文中要提示的是，安全性来自于时时刻刻的紧迫感，风险来自于麻木。一，操作流程 启动前，查验设备，做好清洗工作，加机油或黄油，检测空刀三次，观查有没有返刀，发现问题立即清除。生产过程中，若有返刀，马上停车，立即维修。 工作时，务必留意，禁止二人与此同时控制 设备运行时，禁止将手伸进设备内。假如发生常见故障，禁止用手抓纸，应该马上关机 调节和拆换分切机时，请终止设备。即便 在关机的情形下，也禁止门把放到刀下换刀。应应用长柄螺栓和其它工具拆换数控刀片，在设备运作时，为了更好地预防意外伤害操作工，务必将数控刀片取下 设备调节，刀片拆换，设备维护，给油和清洗。

1、机器.电机.电气箱必须正确接地线。2、机器在维修、调整、加油、擦拭检查时必须先断电。3、分切机更换刀片时，切纸电机的电源应关闭。4、分切机启动前，必须注意周围环境中是否有人在为机器做其他工作。5、分切机开机后发现异常噪音或故障等现象，必须紧急停车检查原因。6、定期检查机器。电器是否有零件松动和操作机构故障。东莞市易一机械有限公司拥有多年分切机生产研发经验，如果您需要分切机，请随时与我们联系。