

支撑梁拆除 全自动拖拉式支撑梁粉碎机

产品名称	支撑梁拆除 全自动拖拉式支撑梁粉碎机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

楼板是建筑之中必须要使用到的一种材料，楼板如果出现了问题，应该尽快的去进行解决，不然的话在进行建筑的时候，就会造成很大的影响，楼板出现裂缝是比较常见的，楼板有裂缝怎么办，也是必须要，这样才能够的解决，预制楼板能承重多少是必须要关注的问题。在建筑工程中，楼板切割拆除是常见的工程项目，现在有的建筑公司接单。对我们普通家庭来说，如果装修复式楼或跃层，可能需要进行楼板切割拆除，下面小编整理了有关楼板切割拆除的具体施工方法，有需要的朋友可以详细了解一下。

施工要求

确定打孔拆除部位，拆除部位必须按图纸反复核对，无误后才能进行，根据施工现场实际情况，先拆楼板砼，后拆除钢筋，拆除部位周边产品保护措施应可靠，对易碎易损物品应做好严密隔离措施。

安装支撑架支撑架必须牢固可靠，承重必须要求，支撑架必须板底。

分部打孔拆除被拆结构与原结构连接处不得未经打孔就使用风搞拆除，以免影响原结构质量。

拆除楼板拆除楼板不得损坏周边钢筋。拆除的楼板与保留的楼板混凝土分离后，才能进行原位破碎拆除，以确保拆除部位不损坏周边结构。

设置临时围护栏拆除混凝土引成的楼面空缺，应设置临时围护栏，围护栏设置应醒目，牢固可靠。

清运拆除的混凝土应及时清运，保持施工现场整洁。

施工方法

确定拆除部位按施工图纸要求确定拆除部位，经复核无误后做好明确标志。拆除部位周边做好产品保护措施。

装支撑架对拆除板周边的梁做好支撑架，支撑架的承重量大于拆除梁板自重的倍。