

高频破碎锤 液压破碎机械 挖掘机属具

产品名称	高频破碎锤 液压破碎机械 挖掘机属具
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

破碎锤是挖掘机常用的属具之一，在矿山、市政、城市建设中经常用到。施工过程中，如果破碎锤的使用方法不当，不仅延误工期，还很容易损坏破碎锤。那么液压破碎锤的正确打开方式是什么呢？现在，请系好安全带，老司机要发车了！

首先，破碎锤不能在悬空状态下启动，作业前需先将钢钎垂直压在被破碎物上并保持一定压力后方可进行破碎，施工时，如发现软管存在异常振动，应立即停止作业，并联系小松当地代理店进行处理。

如不理会继续施工可能会造成蓄能器和液压泵的损坏。在这里还需注意，破碎时不得将挖掘机油缸全部伸出，更不能以下落破碎锤的方式撞击物料，不然可能会损坏液压挖掘机及破碎锤。

其次，如遇到坚硬的大块物料，从边缘处开始破碎是提升作业效率的关键。物料被破碎后应立即停止破碎锤的冲击，避免出现有害的“空打”。由于液压油温度上升会损伤油封，因此不能进行1分钟以上的连续打击。