

车用独立制冷机组 汉雪制冷 湖北制冷机组

产品名称	车用独立制冷机组 汉雪制冷 湖北制冷机组
公司名称	襄阳汉雪车辆制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市追日路9号
联系电话	18162800892 18162800892

产品详情

汉雪冷藏车制冷机在装任何水果和菜时，没有预冷货物，湖北制冷机组，当打冷一两个小时时，须打开后门十分钟就是放风，之后每二个小时一次打开后门放风，冷就好打下来了。因为水果和菜都是里面是产生热气，打冷时冷气和热气有冲突，冷就打不下来，就要打开后门放热气出来，冷藏车用制冷机组，冷就打下来。

装带冰水果和小葱，豆角，就不用打冷的，在冷库出来水果和菜，将温度控制在2—3度就好了。香蕉打冷控制到13—15度;现在桔子上市，拉桔子更加注意连续放风，不然桔子叶会变黄、叶子会掉，甚至会坏掉。

冷藏车制冷机组分为非独立机组与独立机组，冷藏车非独立机组是专为单车厢厢式货车和中型卡车的低温和中等温度应用而设计的。独立机组多用于大型货车及半挂车。

在我们正常的使用过程中，对车辆及制冷机的保养与维护是分不开的。只有按时对设备进行正确的维护和保养，才能保证设备的正常使用和延长设备的使用寿命。通常底盘发动机是按照行驶里程进行维护和保养的，而冷冻机组是按照发动机工作小时制定维护和保养的。通常的制冷机组是500~700小时进行一次维护和保养，需要更换机油滤芯、燃油滤芯、空气滤芯；并注意检查皮带的松紧度、制冷系统有无泄漏等

防冻液在冷藏车上的作用非常重要，防冻液作为车辆发动机冷却系的重要液体介质，汉雪制冷机的小编在这里要提醒大家，为了保障了发动机的正常工作和寿命，在定期更换防冻液时要做到以下几点：

- 1、尽量使用同一品牌同一型号的防冻液，不同品牌的防冻液不能混合使用。
- 2、必须定期更换防冻液，跟换周期参考车辆保养手册;实际的更换周期与车辆行驶里程、时间间隔均有关系。

- 3、防冻液的有效期多为两年，车用制冷机组，个别产品会长一些，添加时一定要确认是否在有效期内。
- 4、应保持常年使用防冻液。要注意防冻液使用的连续性。那种只在冬季使用防冻液，车用独立制冷机组，而到开春需要补加时，则加入普通水，直到入冬才更换防冻液的做法是错误的，忽视了防冻液的防腐、防沸、防垢等作用，容易造成发动机冷却系机件损坏，金属部件产生氧化腐蚀。

车用独立制冷机组-汉雪制冷(在线咨询)-湖北制冷机组由襄阳汉雪车辆制冷有限公司提供。襄阳汉雪车辆制冷有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！