

涂布热熔胶机 诺信新 上海热熔胶机

产品名称	涂布热熔胶机 诺信新 上海热熔胶机
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

诺信流程 nordson在熔缸中 热熔胶 加热 熔缸熔胶 涂布装置 动涂布装置.

PUR热熔胶机更换胶水时的注意事项？

- 1、在清理PUR热熔胶机器时，涂布热熔胶机，必须先使热熔胶发热盘与PUR热熔胶桶脱离，PUR热熔胶胶桶与PUR热熔胶机器发热盘脱离后，应在保持升降汽缸内压力的情况下，切断一切电源。
- 2、聚氨酯热熔胶机在脱桶时，充入的气压应由小到大慢慢加压，任何情况下不允许直接使用高压气体直接脱桶，避免事故发生。
- 3、当PUR聚氨酯热熔胶机发热盘压盘与聚氨酯热熔胶桶脱离后，在清理PUR热熔胶余胶前，必须通过PUR热熔胶机器压盘上的特殊机构，关闭压盘与泵体之间的通道，小型热熔胶机，防止固化。
- 4、清理PUR热熔胶机发热压盘时，热熔胶机厂家，工作人员必须穿着专用的耐高温防护服，带耐高温手套，不可使皮肤接触热熔胶桶、熔融PUR热熔胶以及发热盘等高温部分，避免烫。
- 5、PUR热熔胶机在脱桶时，上海热熔胶机，往5加仑热熔胶桶内充入干燥过的氮气，避免直接使用未干燥过的压缩空气，如需充入压缩空气时，需要对压缩空气进行彻底干燥。并经常检查干燥剂的使用情况。

不要在低于0到50度的情况下 操作使用诺信设备 涂布热熔胶机-诺信新-上海热熔胶机由深圳诺信新科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳诺信新科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。