

# 抽油器/手泵/吸油器/虹吸管

产品名称	抽油器/手泵/吸油器/虹吸管
公司名称	宁波佳利达汽配有限公司
价格	13.00/套
规格参数	用途:抽油 重量:0.7 ( kg ) 外观尺寸:30x30 ( mm )
公司地址	中国 浙江 宁波市 余姚肖东工业区田屋路6号
联系电话	86 0574 62596488 15058082866

## 产品详情

用途	抽油	重量	0.7 ( kg )
外观尺寸	30x30 ( mm )	品牌	JLD
型号	F11		

抽油器/手泵/吸油器/虹吸管注意事项：

使用之前请先仔细看说明。手柄只能作上下抽动（动作要适中）不可旋转使用。

如果使用了汽油以后，在第二次使用之前请在拉杆和红色的泵体内注入少许机油以保持泵体内的润滑。

使用说明：

- 1.将两根红色软管f的一端分别套在两个黑色的固定套a中。
- 2.将套有固定套的红色软管f分别插进红色泵体c的上下两端口中，进而拧紧。
- 3.泵体上端口（拉手的一端）的红色软管插至输出液体的容器，下端口接出的红色软管作为出口连接至需要注入液体的容器。
- 4.拉动手柄使泵体注满液体，通常只需拉动4-5次使红色软管有液体流出即可不用再拉手柄，抽油器将会自动虹吸（适用液体高位到低位）。如是把液体从低位抽到高位，那就要连续的拉动手柄直至达到要求的液体容量为止。
- 5：连接黑色气门嘴至黑色粗管e，可作为打气使用。
- 6：把接头b插入泵出口处，把细黑管d插入接头b，可作为充气使用。

