

贵州消防水泵，长轴消防泵，室内消火栓泵，消防柴油机泵

产品名称	贵州消防水泵，长轴消防泵，室内消火栓泵，消防柴油机泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1345.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:XBD9.0/110G-JC 产地:温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

五种消火栓泵的启泵方式，你选择哪种？

对于消火栓泵的产品特点你知道多少？下面来看看：

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其结构决定安装占地面积小，如加上防护罩可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机轴上，从而保证泵的同心度，因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封的组合，采用质合金密封环，增强了密封的性能有效地延长寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径，简化了管路的连接。
- 5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据需要，吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积。

下面介绍消火栓泵的五种启动泵方式：

(1)、连锁启泵方式：消火栓泵应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关（干式）等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，消火栓泵连锁控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

(2)、联动启泵方式：消火栓按钮动作信号加上同一报警区域探测器或手动报警按钮信号组成“与逻辑”判断，联动启动消火栓泵。联动控制前提是：消防联动控制器处于“自动状态”。

(3)、远程手动控制方式：应将消火栓泵控制柜（箱）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的多线控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。远程手动控制前提是：多线控制盘处于“手动允许”或“解锁”状态。

(4)、现场手动控制方式：直接在消防泵控制柜（箱）上设置可以启动或停止消火栓泵的按钮，以用于消防泵检修或测试时的启、停。

(5)、机械应急启泵方式：当上述启泵方法不能正常启泵或全部失效后，可以使用机械应急启泵方式，这是一种强制的启泵方式，与系统控制无关，只要系统供电正常，就可以由有管理权限的人员强制启动消火栓泵。