

批发台湾KOMPASS康百世减压阀MSPR-03P-0-K-3-D24

产品名称	批发台湾KOMPASS康百世减压阀MSPR-03P-0-K-3-D24
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

- 1、关闭减压阀前的闸阀，开启减压阀后的闸阀，制造下游低压环境；
- 2、将调节螺钉按逆时针旋转至上位置（相对低出口压力），然后关闭减压阀后闸阀；
- 3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开；
- 4、顺时针慢慢旋转调节螺钉，将出口压力调至所需要的压力（以阀后表压为准）；调整后，将锁紧螺母锁紧，打开减压阀后闸阀；
- 5、如在调整时出口压力高于设定压力，须从步开始重新调整，即只能从低压向高压调。

台湾KOMPASS电磁阀 台湾KOMPASS换向阀

D4-02-2B2-D2 D4-02-2B3-D2 D4-02-2B8-D2

D4-02-2B2A-D2 D4-02-2B3A-D2 D4-02-2B4A-D2

D4-02-2B40A-D2 D4-02-2B5A-D2 D4-02-2B60A-D2

D4-02-2B7A-D2 D4-02-2B8A-D2 D4-02-2B9A-D2

D4-02-2B10A-D2 D4-02-2B11A-D2 D4-02-2B12A-D2

D4-02-2B2B-D2 D4-02-2B3B-D2 D4-02-2B4B-D2

D4-02-2B40B-D2 D4-02-2B5B-D2 D4-02-2B60B-D2

D4-02-2B7B-D2 D4-02-2B8B-D2 D4-02-2B9B-D2

D4-02-2B10B-D2 D4-02-2B11B-D2 D4-02-2B12B-D2

D4-02-3C2-D2 D4-02-3C3-D2 D4-02-3C4-D2

D4-02-3C40-D2 D4-02-3C5-D2 D4-02-3C6-D2

D4-02-3C60-D2 D4-02-3C7-D2 D4-02-3C8-D2

D4-02-3C9-D2 D4-02-3C10-D2 D4-02-3C11-D2

D4-02-3C12-D2 D4-02-2D2-D2 D4-02-2D3-D2

D4-02-2D7-D2 D4-02-2D8-D2 D4-02-2D2A-D2

D4-02-2D3A-D2 D4-02-2D4A-D2 D4-02-2D40A-D2

D4-02-2D5A-D2 D4-02-2D7A-D2 D4-02-2D9A-D2

D4-02-2D10A-D2 D4-02-2D11A-D2 D4-02-2D12A-D2

D4-03-2B2-A15 D4-03-2B3-A15 D4-03-2B8-A15

D4-03-2B2A-A15 D4-03-2B3A-A15 D4-03-2B4A-A15

D4-03-2B40A-A15 D4-03-2B5A-A15 D4-03-2B60A-A15

D4-03-2B7A-A15 D4-03-2B8A-A15 D4-03-2B9A-A15

D4-03-2B10A-A15 D4-03-2B11A-A15 D4-03-2B12A-A15

D4-03-2B2B-A15 D4-03-2B3B-A15 D4-03-2B4B-A15

D4-03-2B40B-A15 D4-03-2B5B-A15 D4-03-2B60B-A15

D4-03-2B7B-A15 D4-03-2B8B-A15 D4-03-2B9B-A15

D4-03-2B10B-A15 D4-03-2B11B-A15 D4-03-2B12B-A15

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-25

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-32

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-40

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-50

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-32

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-63

台湾HNC机立放大板PV-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2326LG

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-A

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-B

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-C

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-H

台湾HNC安全阀SFV-EL-16-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-25-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-32-3-A

台湾HNC电磁阀SF-EL-32-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-40-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-50-3-SP

台湾HNC安全阀SF-EL-16-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-25-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-32-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-40-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-50-3-ST

台湾HNC电磁阀SFD-06-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀SFD-10-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C2-90L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C4-90L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-10-2C2-90L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C2-500L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C4-500L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-2C2-500L-OO-ES