

宾特斯ST-6R自动喷枪 提供喷涂技术咨询

产品名称	宾特斯ST-6R自动喷枪 提供喷涂技术咨询
公司名称	上海博杰五金工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动喷漆枪 品牌:宾特斯BONKS 特殊喷枪:自动喷枪
公司地址	上海市奉贤区平安镇邵厂路31号1号楼251（注册地址）
联系电话	86 021 63513637/63225798 13917231181

产品详情

类型 自动喷漆枪 品牌 宾特斯 BONKS
特殊喷枪 自动喷枪

功能與特點

體積小，操作簡單，適合醫藥，食品，紡織，印刷，塑料，橡膠，鋼板冷卻，鋼板潤滑，真空泡壳等行業使用。具有多種噴嘴口徑供選擇，讓您使用更方便。噴嘴和頂針不銹鋼-316L材質，適合噴塗水性塗料。rat系列全不銹鋼材質，適用於醫藥，食品。

用途形象

涂装
工厂加湿
成形
冷却
防止烘干
记号
包覆
冲压机
供油
防止生锈
食品加湿
消毒

粘接
 粉体加湿
 成形器润滑
 润滑
 涂抹药品
 药品加湿

型式	供給方式	噴霧式樣	噴嘴口徑	空氣壓力	空氣使用量	水流量	噴幅大小	重量
			mm	mpa(bar)	l/min	ml/min	mm	g
st-6r	壓送	圓形	0.5	0.29(3.0)	40	70	50	300
			1.0		50	290	70	
			1.3		55	430	80	
			2.0		85	650	90	

下面说明喷头故障时的解决方法

不流出液体

漏液

半途停止动作

冒出烟雾

下面的说明内容基本上是所有喷头的解决方法，但有些机种会不能使用。详细情况请参阅每种机种的使用说明书。（在喷头的页上可以pdf的形式下载）

不流出液体

空气压太低，没有达到活塞动作压

请把空气压提高到规定的空气压以上（因机种而不同，一般在0.2mpa-0.3mpa）。如果配管太细，或拉得太长这样会产生压力损失。即使以为供应的是0.3mpa，但到达喷头时有时会在0.2mpa以下。电磁阀的喷嘴太小也引起相同的压力损失。同时使用多个的喷头，有一部分不流出液体时，其原因往往在最初的配管太细。最初出液体，但用了一段时间后却不流出。其原因可能是压缩机的马力太小。

配管错误连接

液体和空气的连接是否相反。液体的入口刻有liquid的字样。（空气入口刻有air或cyl《汽缸空气=活塞动作空
》的字样）请确认后正确地连接。

o型环（y型环）的损伤

针形o型环和活塞o型环如果有损伤，或润滑脂已用完，这时针会不动作。请按照使用说明书中的次序进行交
。

对压送规格的喷头不施加液压而使用

st-5l、hm-1w等要施加液压才能使用的喷头，如果只使用重力式容器，这样就会不够压力而不能使用。请使
压送罐施加压力。

漏液

喷头、针的磨损

使用状态一直都很好，但最近漏液时，其原因大概是喷头或针的磨损，以及下面说明的垃圾。请交换损伤的
件。喷头和针要一起更换。（如果喷头已磨损，针已磨损的可能性极高。）

喷头的尖端有垃圾等异状物

卸下喷头，进行清扫。拆卸喷头时，必须使用专用扳手。如果对（st系列和pr系列）使用活扳手和钳子，这
就很容易损毁喷头，从而使喷头不能使用。

活塞空气分离型（st-6、pr-30等）的活塞用空气的切换使用双方向阀

活塞动作用空气务必请使用三向阀。

半途停止动作

喷头的松弛

喷头如有松弛，或与主体连接的部分的损伤，空气就会从那里流到液体的一侧，喷雾从而会中断。有损伤的
分要更换。如果是松弛，请用专用扳手夹紧。

针式o型环的损伤

有些o型环是用来隔离针和活塞阀的液体和空气的。这种o型环如有损伤，空气就会流到液体方面，从而成为
路停止动作的原因。只要更换损伤的o型环就能解决问题。

冒出烟雾

这并不是故障。但如果冒出烟雾，这表示空气压过高，因此雾强劲地喷出。不只这样，如果空气压太高，雾粒子会变细。雾变细了，油漆的精工会很好，这本身并不是坏事。但是这样，涂漆的效率会下降。如果用途涂上冲压油，整个作业场就会烟雾弥漫，使作业环境变得十分恶劣。为了避免这一点，请选择能以0.1mpa的压进行喷射的喷头。活塞动作空气分离式的st-6系列和pr-30、hm-6等是候选用品。除了活塞动作空气分离式外的商品外，还有st-5p等喷头内置了本身能够实现低压雾化的机件的产品。