

昆明机械停车设备拆除 莱贝欢乐城立体车库安装 贵州省机械车库租赁

产品名称	昆明机械停车设备拆除 莱贝欢乐城立体车库安装 贵州省机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于昆明机械停车设备拆除 莱贝欢乐城立体车库安装 贵州省机械车库租赁。

系统简介：监控功能：在车库各出入口，值班室和车库内主要区段安装定焦机，在大范围车位区安装球形云台，以便实现对车库的实时监控。如果在车库光照条件不好的情况下，可选用黑白机。运动检测功能：可以在夜间设置车库的运动检测区域，当检测区有移动目标时，运动检测功能发出报警信号，提醒值班。车识别功能：它能够设置车库参照车辆的车、车型。当参照车辆进入车库区域，系统自动对比参照车辆图像，有异常情况，发出报警信号，并自动切换和图像。报警连动功能：可以连动各类报警主机，如启动继电器发出声光报警通知自动放下道闸拦截车辆出入。数字录像功能：可以连续一个同在车库所发生事件，可以同步回放多个图像，可选择任意图像进行整体放大和局部放大，回放、备份可同步进行各种。

一、搬运器（载车板）搬运器结构的主要件均应采用非燃烧材料制造。在不妨碍的前提下，搬运器的顶板、侧面围栏、门可以省略。设有侧面围栏时，其高度应不小于1400。当搬运器沿所停车行进方向或以倾斜状态启动时，载车装置面板上应设车轮防滑装置。

二、钢丝绳机械式停车设备用的钢丝绳应符合GB/T8918的要求。优先选用线接触钢丝绳。应钢丝绳不能从滑轮上脱出，钢丝绳绳端固定连接的要求应符合GB6067的规定。钢丝绳的维护应符合GB/T6067的规定，报废应符合GB/T5972的规定。链条机械式停车设备用链条应符合相应的链条标准；链条的系数应不小于上表的要求。机械式停车设备应有链条不能从链轮上脱出的措施。链条出现下述情况时应报废：1、可见裂纹；2、过盈配合处松动；3、链条相对磨损伸长率3%。卷筒1、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧的性能。2、卷筒的名义直径与钢丝绳直径比不得小于20，对人车共乘式的不得小于40.3、卷筒出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、筒壁磨损达原壁厚的20%。滑轮1、应用于主要部分的滑轮的名义直径与钢丝绳直径比应不小于20,对人车共乘式的应不小于40.2、滑轮应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。3、滑轮应有钢丝绳跳出绳槽的装置。4、金属铸造的滑轮出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、绳槽径向磨损量达钢丝绳直径的50%；c、绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；d、绳槽不均匀磨损量达3；e、其他损害钢丝绳的缺陷。车轮及导向轮车轮及导向轮出现下述情况时应报废：a、裂纹b、轮缘厚度磨损达原厚度的50%；c、轮缘厚度弯曲变形达原厚度的20%；d、踏面厚度磨损达原厚度的15%；e、当运行速度50m/min时，圆度误差1；当运行速度高于50m/min时，圆度误差0.5。制动系统1、主机设有制动系统，制动系统应采用常闭式制动器，对控制

升降运动的制动器其制动力矩应不小于1.5倍额定载荷的制动力矩。2、制动器的零件出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、制动摩擦垫片厚度磨损达原厚度的50%；c、弹簧出现塑性变形；d、小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。3、制动器应有符合操作频度的热容量。4、制动器对制动摩擦垫片的磨损应有补偿能力。5、制动轮的制动摩擦面不应有妨碍制动性能的缺陷或沾染油污。6、制动轮出现下述情况时应报废：a、裂纹；b、轮缘厚度磨损达原厚度的20%（包括均匀磨损和不均匀磨损）；c、进行修圆后轮缘的减薄量达20%。

四川莱贝停车设备有限公司经营昆明机械停车设备拆除 莱贝欢乐城立体车库安装 贵州省机械车库租赁，与传统停车场相比立体停车库租赁车库具有的3大优势优势一：建造更多车位全自动立体停车库租赁车库可分为两层或多层平面式全自动立体停车库、竖向密集型全自动立体停车库以及特殊造型结构全自动立体停车库（如蜂窝式、迷宫式等）。因此立体停车库租赁的车库可以加更多的车位。与传统升降横移类车库相比，能够加上层停车位，无需预留避让空间而浪费宝贵的停车空间，在地下车库使用可比传统升降横移加更多车位。优势二：占地面积小二层及多层平面式立体停车库系列中，它已发展了H型、U型和V型。所以立体停车库租赁的车库占地面积少。车辆入库无需倒车，设备前方通道只需满足几米即可满足设备运行和停车需求，占用空间面积少。与传统两层升降横移相比，节约占地面积，降低建设成本。优势三：因地制宜的进行设计立体停车库租赁车库可以个性化设计。根据不同环境即可单台安装立体车库，又可多台安装。产品适用于：建筑楼盘、写字楼、住宅小区、企、房屋、别墅。产品可安装于室内地下车库，户外适当位置，可实现一车一固定车位。所以随着我国经济的稳定长和汽车工业的迅猛发展，城市机动车量急剧加。流行的立体停车库租赁内部运行时，车库不仅避免意外情况发生，还在程度上保了用户在复杂的地下车库的人身。在大城市建设立体停车设备，无疑在了其停车现状的同时，还取得了节能减排、低碳、优化城市公共环境的多赢。所以立体停车车库租赁的市场前景广阔。

主要有：昆明机械停车设备拆除 莱贝欢乐城立体车库安装 贵州省机械车库租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。

讲解汽车在立体车库停车的知识一、立体车库停车的操作要领1、观察后视镜确认车后，然后打开右转向灯。2、右脚收油，即放开油门踏板。3、右脚踩下制动踏板（踏板的力度要分为轻\重\轻三个过程）4、左脚踩下离合器踏板（踩下离合器踏板的掌握在车速降至10km/小时）5、拉紧手制动。（在车停稳以后再拉手制动）6、将变速杆摘至空挡。7、抬起离合器踏板，并将左脚移至离合器踏板左下方。8、更后右脚松开油门踏板。9、解开带。10、观察后视镜，确认车侧面和后面，打开车门下车，适度用力关好车门。

二、停车时的“轻重轻”一般预见性停车，在右脚踩制动踏板时力量的分配要分三个阶段完成，以停车平稳。1、阶段的“轻”是指在刚踩制动踏板时，用力要轻，以免产生较大惯力造成前拥。2、阶段的“重”是经过阶段的轻微减速后，车速已经有所降低，这时就应继续加力踩制动踏板，即80%-90%的速度要在阶段的“重”字上加以控制。3、第三阶段的“轻”是指汽车快要停住时，应稍抬起制动踏板，以阶段“重”踩制动踏板造成较大惯性。然后，再“轻”踩制动踏板，就能够使汽车平稳停住。

三、停车时方向盘的运用1、开右转向灯，观察车身右后侧情况以确认，两秒后向右打把方向。2、当汽车前部引擎盖位置对准道路边缘时，逐渐向左打把方向。3、待车身与道路边缘平行时，在向右打第三把方向，将车轮回正。

四、停车时离合器踏板的合理使用问题新学员在踩制动踏板减速停车时，会出现拖档或熄火现象，总是先踩离合器踏板，后踩制动踏板或双脚同时踩下离合器和制动踏板，这不正确的。正确操作方法是：先使用右脚踩制动踏板减速，待车速降至10km/h时再踩下离合器踏板，以发挥发动机牵阻制动的的作用，从而减少离合器的磨损。只有车速10km/h以下的低速行驶，场地驾驶，调头和倒车时才能使用先踩离合器踏板后踩制动踏板或离合器踏板，制动踏板同时踩下的动作。