

# 华屹矿山设备 阿克苏二手矿用绞车电话 二手绞车

产品名称	华屹矿山设备 阿克苏二手矿用绞车电话 二手绞车
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

## 产品详情

1. 首先，调绳要求事项请务必参照提升机机械部分相关说明。
2. 双卷筒带液压电气调绳功能的矿井提升机才适用此功能操作说明。
3. 先正常开车，将活卷筒一侧容器提升至上井口位置，停车制动，关闭过卷筒油路阀门。将活卷筒连接地锁固定。清空提升容器，并固定提升容器(罐笼、矿车、其斗)。确保安全，不会自由落体下滑。
4. 操作台离合调绳开关2K拨至离合位置，打开调绳离合器油缸的油路阀门，移开防退开关，去掉止退装置(块)，去掉离合齿块的防退固定螺栓。(请参照机械部分相关说明)
5. 开启液压油泵，二手绞车电机，右手将分/合旋钮开关拨在分的位置，左手松工作闸手柄，慢慢的一点对油路加压。此时离合器会逐渐打开，当分离到位时，松开旋钮，工作闸全紧闸。关闭调绳离合器油缸的油路阀门。
6. 操作台离合调绳开关2K拨至调绳位置，低速开车，此时单固定卷筒运行(提升容器内一定要空载)，行至要求位置时停车制动。
7. 观察离合器齿块是否与内齿啮合对正，若没有，微动提升机调整。需要两人配合司机完成操作。
8. 齿块对正后，操作台离合调绳开关2K拨至离合位置，打开调绳离合器油缸的油路阀门，右手将分/合旋钮开关拨在合的位置，左手松工作闸手柄，慢慢的一点对油路加压。此时离合器会逐渐闭合，当闭合到位时，松开旋钮，工作闸全紧闸。关闭调绳离合器油缸的油路阀门恢复防退开关，二手绞车厂家，恢复止退装置(块)，安装离合齿块的防退固定螺栓(请参照机械部分相关说明)。关闭油泵。
9. 操作台离合调绳开关2K拨至工作位置，打开活卷筒制动油路阀门，断开活卷筒地锁连接，恢复设备正常状态。

矿用绞车是矿山开采工作的主力军，阿克苏二手矿用绞车电话，我们对绞车使用时更要注意对它的保养，绞车作为机械，润滑工作是必不能少的;现在就来为大家简单介绍一下矿用绞车的润滑和保养工作应该如何做：

矿用绞车的润滑：

及时充分的润滑是保证绞车安全运转，延长使用寿命的先决条件。

矿用提升绞车的盘式制动闸的正常运行直接影响到矿山的安全生产，为此在使用前了解盘式制动闸的性能与使用中可能出现的故障及其排除方法，同时加强液压油的选择和正确使用、液压油过滤等各方面的管理，对于提高绞车的制动系统的安全性。

润滑油质合乎要求，不能混有灰尘、污物及水等杂质。其余传动部位用齿轮油或汽缸油注入卷筒体内，其注油量为20千克，电动机转子轴承的油量不得过轴承室容积的三分之二。

加油时仔细去除油孔的灰尘、污垢，勿使其随油进入部件内部，注油完毕后，应将油堵拧紧。新的或大修后的绞车，在运转8—10天后，二手绞车，更换润滑油，以去除零件在传动过程中磨落的金属微粒细屑，防止加剧零件的磨损。在正常情况下每三个月更换一次油。运转中润滑油的温度不得过80

矿用绞车的保养：

绞车投入生产后，做好维护保养及检修工作是保证机器正常运转及安全生产的重要条件，亦是提高绞车寿命的重要措施。

司机、维修工人、机修单位密切配合，协同做好维修工作。司机每日对绞车各部分认真保养，下班时去除脏物，工作前先进行检查或开空车试转，注意润滑状况是否良好。添加润滑油时不得使用脏的、不合格的润滑油，并经常注意温升是否正常。

在电控系统方面，调度绞车有着严格的要求，二手绞车厂家分析调度绞车电控系统如下：

- 1、采用交流传动绞车的电控设备的制动、保护和连锁功能应符合JB/T4263的有关规定；
- 2、采用交流机组直流传动绞车的电控设备的电气性能、保护和连锁功能应符合JB/T6754.1-1993中4.5和4.7的规定；
- 3、采用晶闸管直流传动绞车的电控设备的电气性能、保护和连锁功能应符合JB/T6754.2-1993中4.5和4.7的规定；
- 4、采用可编程序控制器的绞车的电控设备，安全回路应具备硬件和软件冗余。

华屹矿山设备(图)-阿克苏二手矿用绞车电话-二手绞车由鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司提供。鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司是从事“矿用提升绞车，变频绞车，绞车配件，井架，天轮，变频电控”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。