

二手矿用绞车 二手绞车 华屹矿山设备

产品名称	二手矿用绞车 二手绞车 华屹矿山设备
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

产品详情

矿用提升绞车深度指示器它的传动装置或者检测器的作用是：

向司机指示提升容器在井筒中的位置;向电气控制系统发送减速、过卷、停车等信号

在进入减速运行时，对提升机提供限速保护在减速阶段时当提升绞车了，通过限速装置进行超速保护;

当需要解除二级制动时，二手绞车，通过解除二级制动开关予以解除;

对多绳摩擦绞车，应该能自动调为零，消除由钢丝绳在摩擦轮摩擦衬垫上的滑动，二手矿用绞车，蠕动与伸长及其衬垫磨损等所造成的指示差误。

矿用提升绞车牌坊深度指示器上设置有断轴保护装置：该装置主要功能是不论由何种原因造成丝杠不转动，就是指示失灵了机器会立刻进入安全制动，确定达到了安全保护目的。

它的装置主以永磁感应器、酚醛塑料圆盘、扇形铁板、开关架等。永磁感应器安装在牌坊式深度指示器立柱上，塑料型圆盘装到了丝杠上，周围均匀装有扇形铁板。

原理就是：深度指示器传动系统在正常工作的时候，塑料圆盘会随丝杠转动，

圆盘装着扇形的那一面，对着永磁感应器固定磁场。当圆盘转动时就不会不

断隔断磁力线，使另一端的干簧管当中开关触电会不断发出开、闭信号送到安全回路。

矿用绞车提升机深度指示器合体化操纵台有：斜面操纵台、组合式操纵台。

5) 润滑油超欠压连锁保护 润滑油超欠压保护通常设置为双线制，一路信号取自润滑站润滑油出口双接点电压表，直接串接于信号回路；另一路信号取自润滑站本身安装的压力传感器，由可编程控制器程

序作用于内部信号回路。

(6) 润滑油和制动油超温联锁保护 润滑油和制动油超温保护通常设置为单独温度监测系统，向可编程电控系统提供一个报警接口，超温时断开提升信号，防止提升机二次提升。

(7) 亚同步过程保护 亚同步超速保护通常设置为双线制，分别由电控系统主控机、监控机根据计算后的速度形成确保提升机下放重物接近同步转速时切除全部电阻，二手绞车厂家，防止电机串电阻发生“飞车”事故。一般亚同步超速保护设定为同步速的90%。

(8) 高低接触器闭锁保护 为防止正反向高压接触器同时吸合发生短路事故以及高、低压接触器同时吸合击穿可控硅。高、低压接触器分别将自身常闭接点彼此串入对方线圈回路，实现电气闭锁，矿用二手绞车，一般设置为单线制。

(9) 加速接触器熔焊保护 当加速接触器熔焊短接或可控硅击穿时，提升机严禁送电起动。对于选用有触点接触器的电控系统，可将每一段接触器辅助点返回可编程控制器。由内部程序作相应处理，对于选用可控硅的提升机，应在转子引出线上加装工频监视器和过流继电器，一旦接收到初始起动和过流信号，装置应向可编程控制器提供触发信号，防止提升机继续起动。

只有在具备了相应设备的操作能力之后，才有资格驾驶操纵相关设备。试想一个三岁孩童拿到发射装置是多么可怕的事情。因此才出现了一系列资格考核，就是为了确保相关从业人员拥有使用设备的资格。现在来看看二手矿用绞车上岗条例的介绍。

一、二手矿用绞车上岗条件

1 二手矿用绞车 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，参加安装人员都应熟知所安装二手矿用绞车的结构、工作原理、安装程序、注意事项和安全操作规程；

2 懂得回采和巷道支护的基本知识，掌握提升运输管理及起吊大件的管理规定。

3 具备独立处理及排除一些故障的能力。

二、安全规定

4 上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制，遵守本操作规程及的有关规定。

5 运输过程中执行好“行车运输管理”规定。

6 施工过程中严格执行“停送电”制度，严禁带电搬迁、拖运设备。二手矿用绞车的解火、接火须由专职机电维修工进行，将开关停电并安设专人看守。严格执行“停电、验电、放电”制度。

二手矿用绞车-二手绞车-华屹矿山设备由鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司提供。鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 鹤壁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。华屹矿山设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！