

# 恒恩机械装备 废钢龙门剪切机厂 克拉玛依废钢龙门剪切机

产品名称	恒恩机械装备 废钢龙门剪切机厂 克拉玛依废钢龙门剪切机
公司名称	山东恒恩机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段
联系电话	18953685651

## 产品详情

### 废金属剪切机适用范围

- 1.本设备主要用于废旧物资回收加工行业，中小型钢厂对各种断面形状如圆钢、方钢、槽钢、角钢、工字钢、钢板、钢管等废金属的冷态剪断。
- 2.本设备采用液压传动。与机械传动式剪断机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作使用安全，克拉玛依废钢龙门剪切机，易于实现过载保护。
- 3.本设备具有手动、自动功能。操作控制方便、简单，剪刀口在工作过程中的任何位置都能剪切和停止。并可根据被剪物料的大小，任意控制剪切口的大小，以取得高的工作效益。

### 液压剪切机操作注意事项

- (1) 未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- (2) 机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。
- (3) 加入油箱内的液压油，应严格使用的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，废钢龙门剪切机厂，不足时应立即加注油液。
- (4) 油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- (5) 当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带

病运转。

(6) 机器在运转或打程中，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。

### 剪切机使用的几大注意事项

1：开启油泵为剪切动作前提，设备工作首先必须启动液压泵，废钢龙门剪切机厂家，按下油泵开启按钮启动液压泵，按下总停止按钮油泵关闭，液压泵关闭所有进行的剪切动作停止，启动液压泵后假如3分钟内没有操作，则液压泵电机自动停机。

2：基本动作方式分为点动、单次、循环3种工作方式。

4：工作方式旋钮选择到点动：点动作方式，按下起升按钮，刀架起升，刀架起升；压脚抬起；按下剪切按钮，压脚压紧，废钢龙门剪切机报价，刀架向下，松开按钮剪切起升即停止，此种工作方式，主要用于设备维修调试及调整自动循环时刀架的起始位置。

恒恩机械装备(图)-废钢龙门剪切机厂-克拉玛依废钢龙门剪切机由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东恒恩机械装备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒恩机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段，联系人：陈经理。