





要求用户综合信息箱内，须设置接地排、引入电源处须装有浪涌保护器。