

坊子废钢龙门剪切机 废钢龙门剪切机批发 恒恩机械

产品名称	坊子废钢龙门剪切机 废钢龙门剪切机批发 恒恩机械
公司名称	山东恒恩机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段
联系电话	18953685651

产品详情

液压剪切机操作注意事项

- (1) 未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- (2) 机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。
- (3) 加入油箱内的液压油，应严格使用的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。
- (4) 油箱每半年应清洗并更换新油一次，但次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- (5) 当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带病运转。
- (6) 机器在运转或打程中，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。

龙门剪切机 液压缸 动作不灵敏不同于 液压 缸的阻滞现象。此现象是指，液压缸动作的指令发出后液压缸不能立即动作，须短暂的时间后才能动作，或时而能动时而又停止不动，废钢龙门剪切机批发，表现出运行很不规则。此故障的原因及排除方法主要有：

1、液压缸内有空气

排除方法：通过排气阀排气，检查 活塞杆 往复运动部位的 密封圈

处有无吸入空气，如有，则更换密封圈。

2、液压泵运转有不规则现象，泵转动有阻滞或有轻度咬死现象。

排除方法：根据 液压泵 的类型，按其故障形成的原因，分别加以解决，具体方法，请参看有关资料。

3、带缓冲装置的液压缸反向启动时，常出现活塞暂时停止或倒退现象。

排除方法单向阀的孔口太小，使进入缓冲腔的油量少，甚至出现真空，因此在缓冲柱塞离开端盖的瞬间会出现上述故障现象。对此，应加大单向阀的孔口。

剪切机使用的几大注意事项

1：开启油泵为剪切动作前提，设备工作首先必须启动液压泵，按下油泵开启按钮启动液压泵，按下总停止按钮油泵关闭，液压泵关闭所有进行的剪切动作停止，废钢龙门剪切机生产商，启动液压泵后假如3分钟内没有操作，则液压泵电机自动停机。

2：基本动作方式分为点动、单次、循环3种工作方式。

4：工作方式旋钮选择到点动：点动作方式，按下起升按钮，刀架起升，刀架起升；压脚抬起；按下剪切按钮，废钢龙门剪切机采购，压脚压紧，刀架向下，坊子废钢龙门剪切机，松开按钮剪切起升即停止，此种工作方式，主要用于设备维修调试及调整自动循环时刀架的起始位置。

坊子废钢龙门剪切机-废钢龙门剪切机批发-恒恩机械(推荐商家)由山东恒恩机械装备有限公司提供。“废钢生产线,废钢打包机,废钢破碎机,废钢破碎生产线”选择山东恒恩机械装备有限公司，公司位于：山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段，多年来，恒恩机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒恩机械期待成为您的长期合作伙伴！