

手动叉车配件 叉车配件 宣城源力叉车保养

产品名称	手动叉车配件 叉车配件 宣城源力叉车保养
公司名称	宣城源力工程机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区亚夏汽车文化财富广场
联系电话	13956573773 13956573773

产品详情

选择叉车要考虑整体解决方案吗

在我们购买叉车时，是一定要考虑整体方案的，这边源力小编为您说说原因。

不同的仓储方式需要不同的叉车，其匹配方式在先进先出或先进先出、空间利用率、作业效率和投资成本等方面都有所不同。例如，传统的带对重叉车的重型货架，叉车配件，可在任何货架位置叉货，作业效率较高，投资成本适中，叉车配件维修，适用范围广，但空间利用率不够；入门型货架多与前移式叉车或小吨位平衡重叉车配套使用，堆垛密度高，空间利用率好，手动叉车配件，但在任何货架位置都无法实现叉式拣选。

使用叉车时要注意什么

我们在使用叉车时有哪些注意事项呢？

- 1、根据货物的体积和形状，调整整个货叉之间的距离，尽量使左右货叉受力均匀。
- 2、叉装货物或托盘时，刀叉应水平插入托盘的插入孔中，以尽量避免碰撞。叉起后稍微抬起货叉，然后向后倾斜机架。
- 3、开工前，应观察叉车周围区域及货物堆放情况，叉车应保持在离地20-30厘米的高度，以防货物被撞倒；进出仓门或转弯时应鸣笛。
- 4、正确操作方向盘。叉车具有工作面积小、转弯半径小、转向灵敏度高等优点。因此，现代叉车大多采用液压转向方式，在方向盘上安装有一个可来回旋转360度的球形手柄或手柄。开车时，左手应该是主手柄。许多初学者不习惯这种驾驶方式。他们不及时转弯，也不扼杀车轮。有的还喜欢原地转向，这会造成转向机构的磨损。

5、注意换挡杆和换向杆的位置。叉车速度慢，通常只有1档和2档，并设有倒车档（即倒档）。行驶时，将叉车拨到前进档或后退档，然后将变速杆推到1档，起动平稳。如果误拉换向杆，叉车不停车改变行驶方向，会损坏传动部件。

6、当重物在斜坡上下运动时，由于质心向前运动，应采取“直上斜坡，向后下坡”的方式，以防倾覆。

叉车的日常保养是让叉车能持续使用的一个必须工序，操作如下：

1、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

2、检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。

3、检查转向器的可靠性、灵活性。

4、检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。

5、轮胎气压检查：不足应补充至规定值，确认不漏气。检查轮胎接地面和侧面有无破损，轮辋是否变形。

6、制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。向水箱加水时，就使用清洁自来水，若使用了防冻液，应加注同样的防冻液。水温高于70℃时，不要打开水箱盖，打开盖子时，垫一块薄布，不要带手套拧水箱盖。

7、发动机机油量、液压油、电解液检查：先拔出机油标尺，擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间；油太少，管路中会混入空气，太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间，不足则要加蒸馏水到顶线。

8、制动踏板、微动踏板、离合器踏板、手制动检查：踩下各踏板，检查是否有异常迟钝或卡阻。手制动手柄的作用力应小于300N，确认手制动。

9、皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

10、放去机油滤清器沉淀物。

手动叉车配件-叉车配件-宣城源力叉车保养由宣城源力工程机械销售有限公司提供。宣城源力工程机械销售有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宣城源力叉车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。