

消防不锈钢水箱 苏州格夫特不锈钢制品 消防不锈钢水箱公司

产品名称	消防不锈钢水箱 苏州格夫特不锈钢制品 消防不锈钢水箱公司
公司名称	苏州格夫特不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号
联系电话	15050121248 15050121248

产品详情

在清洗消防水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。除杂物和清池时，先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从玻璃钢消防水箱的顶部——四周墙壁——玻璃钢消防水箱底顺序，依次反复刷洗。刷洗完毕用高压水整体冲洗一遍，消防不锈钢水箱公司，排出污水。

水箱一般可安置于楼顶，或地面，或地下室内。不锈钢水箱支架基础需求情况：不锈钢水箱可以根据容积大小或是水箱规格情况来制作水箱基础支架，消防不锈钢水箱，不锈钢卧式水箱、水塔必须要有支架基础，不锈钢立式圆形水箱可以制作成平顶平底，是如何安装的水箱底面可以直接置于地面不需要支架基础。立式(平底)水箱，其底边备有带孔凸缘，安装时可用铁丝与墙体拉紧固定或在单独基础上打膨胀螺钉固定。

进水管：水箱进水管一般从侧壁接入，也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时，其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同，每个浮球阀前应装有检修阀门。

出水管：水箱出水管可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面，应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置，当进、出水管为同一条管道时，应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时，应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀，且标高应低于水箱低水位1m以上。生活与消防合用一个水箱时，消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时，消防不锈钢水箱厂，生活虹吸管的真空被破坏，只保证消防出水管有水流出)至少2m，使其具备一定的压力推动止回阀。当火灾发生时，消防储备水量才能真正发挥作用

消防不锈钢水箱-苏州格夫特不锈钢制品-消防不锈钢水箱公司由苏州格夫特不锈钢制品有限公司提供。苏州格夫特不锈钢制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州格夫特——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区望亭镇宅基村问渡路1号，联系人：朱经理。