

# 良庆区道闸上门安装

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 良庆区道闸上门安装               |
| 公司名称 | 南宁市恒志科智能科技有限公司          |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 南宁市良庆区花园南路72号122号       |
| 联系电话 | 15878740036 15878740036 |

## 产品详情

道闸根据起落速度的不同分为：快速道闸、中速道闸、慢速道闸

1) 易显眼处，闸杆面朝外（路口）

2、安装方法一

2) 将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并一开箱体。

3、安装方法二

2) 将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，套上外闸杆夹、平垫圈，并拧紧螺母。

4) 道闸杆托的安装方法与箱体的安装步骤相同。

1) 拉簧调整

b.断开电源，打开箱机，松开箱盖螺丝，取下箱盖。

d.若起杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，使闸杆在落杆运行时达到佳效果。）

单机弹簧配置情况如下:闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。