

# 鹤壁移动养护室/标准养护室品牌/集装箱移动养护室

产品名称	鹤壁移动养护室/标准养护室品牌/集装箱移动养护室
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

## 产品详情

### 鹤壁移动养护室/标准养护室品牌/集装箱移动养护室

养护室温湿度自动控制仪,养护室温湿度自动控制仪,养护室温控仪养护室温湿度自动控制仪,养护室专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家较新标准。在公路交通,铁路,桥梁,公民建筑,水利,水电,气动卸灰球阀 离心风机 磁力搅拌器科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面的混凝土,水泥标准养护设施,并通过国家高新技术鉴定,是建筑科学研究院,微孔过滤膜交通部检测中心重点推荐产品。

### 养护室具体设置方案

#### 1、养护室结构、尺寸

移动养护室是2.4m\*6m的集装箱改装而成，整体分为两间。一间为标养室用来方恒温恒湿室内机以及试模养护架等；另一间为操作间，用于制作试块及放置操作工具。

移动式水泥、混凝土养护室控制设备，适用于高等院校实验室、建筑检测实验室、建筑工地实验室等单位对水泥、混凝土试样进行合格检测。整套移动式养护室控制设备分控制缓冲间和试样放置间两部分，缓冲间主要放置微电脑控制系统、净化水系统、操作人员桌椅等，在这一房间，一方面避免控制设备放置室外，电器元件老化问题和安全问题。另一方面两重门设计，避免进出房间频繁开关门，温湿、湿度散发造成的能源浪费的现象，从而达到节省水电的功效。

#### 2、工作原理

(1) 温控：当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制制冷主机，

外接负荷工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，加热主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。

(2) 湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作

## 安装及使用方法

### 1、安装方法

(1) 将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

(2) 然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水笼头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

(3) 在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

### 2、使用方法

(1) 仪器出厂时已按控制 $20 \pm 2$  设定好工作程序，用户不必再设定。

(2) 利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

鹤壁移动养护室/标准养护室品牌/集装箱移动养护室

## 注意事项

1、控制仪外壳必须可靠接地。

2、加湿器内严禁缺水，以免将加热管、水泵烧坏，进水阀不应关闭也不要开的过大。

3、如果加热装置在升温时，每次工作超过半小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另配加热器，控制值可由控制仪引出。

4、本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。

5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压 $220 \pm 10\%V$ 。

移动养护室-济源养护室-养护室型号由河南鑫利来自动化设备有限公司设备提供。河南鑫利来自动化设备有限公司（[www.xllzdh.com](http://www.xllzdh.com)）为客户提供“标准养护箱，标准养护室，远程控制标准养护室，移动标准养护室，工程洗车机”等业务，公司拥有“鑫利来”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在河南 郑州 有较高度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。