

# 发电机皮带轮 先创机械无中间商 发电机皮带轮厂家

产品名称	发电机皮带轮 先创机械无中间商 发电机皮带轮厂家
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县先创机械加工厂

小编分享下发电机皮带轮的使用小经验：

当给电动机轴伸安装带轮时，应将风罩卸下，将该测轴顶在墙体上，然后再敲击带轮进入轴。否则很容易将电动机侧盖击碎，也可能将单相异步电动机的离心开关击碎。

皮带张力不足打滑；皮带功率不足导致打滑；皮带张力过大导致轴承负载增大，由轴承产生热量传递至带轮；发电机皮带轮尺寸过小，热量来不及散走；转速过高；2个发电机皮带轮不平行，皮带经过带轮的产生严重磨边产生热量；

发电机皮带轮的安装与拆卸:使用符合DIN911标准的六角扳手

发电机皮带轮的安装与拆卸：使用符合DIN911标准的六角扳手，交替地逐渐均匀地上紧

各安装孔各螺栓，发电机皮带轮，直到达到下表所示的扭矩。在短时间运转后，检查螺栓的拧紧扭矩，为了防止异物侵入，发电机皮带轮报价，用油脂填满孔的连接孔。

拆卸：拧松所有螺栓，根据拆卸孔数量取出其中一个或二个螺栓，用油润滑螺栓纹和螺栓，将螺栓插入下图所示的拆卸孔内。

从轴上取出锥套和发电机皮带轮，交替拧紧螺栓，直到锥套和发电机皮带轮松开。

#### 发电机皮带轮皮带的检查方法：

旧皮带磨损严重，发电机皮带轮厂家，使皮带和发电机皮带轮的接触面积锐减，这时只要用力一压皮带，发电机皮带轮，皮带就深深地下沉到发电机皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题，如果皮带橡胶严重老化，必须及时地更换新皮带。

发电机皮带轮常常应用于自动化生产中，发电机皮带轮价格，看起来操作很简单，但是自动化程序中需要的是全自动，保证效率—有时候各部件之间的配合间隙的大小，特别料斗，由于精密度不够，大多会在内壁衬朔料板，很容易坏。

发电机皮带轮-先创机械无中间商-发电机皮带轮厂家由武城县先创机械加工厂提供。武城县先创机械加工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！