

# 荥阳台湾宝元数控车床编程代码

产品名称	荥阳台湾宝元数控车床编程代码
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

GSK980【广州数控980编程说明书】END-100T【凯恩帝车床用数控系统 用户手册】FANUC OI【fanuc oi法兰克/发那科/FANUC Series oi-TC操作说明书】 MAZATROL FUSION  
640【马扎克数控车cnc/加工中心编程说明书】华中世纪星【车床数控系统 编程说明书】  
SYNTEC【新代科技 CNC车床程式说明书】 MITSUBISHI YHCNC EZMotion-NC  
E60【南京宇航数控三菱系统操作说明书】宝元科技【LNC-T600系列车床程式手册】

宝元数控系统LNC-M516常见故障有：1、系统报警  
2、系统故障（系统崩溃，无法启动）3、系统模拟量故障  
4、显示屏故障（黑屏、花屏、白屏、显示电路故障）5、轴卡故障（轴卡损坏、烧坏）  
6、系统模块故障7、系统开关故障8、IO板故障、IO线故障9、系统无法启动  
10、CF故障11、轴数追随误过大12、模拟电压不输出13、坐标不清零14、伺服故障15、系统按键失灵  
16、不能开机17、系统电路故障18CPU主板故障19、IPC故障20、参数故障21、IO通讯异常22、X,Y,Z轴  
驱动器异常23、KEY板故障