

紫旭空调批发厂家 压力传感器批发

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 紫旭空调批发厂家 压力传感器批发 |
| 公司名称 | 武城县豪鲁邦空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 15165909978 15165909978 |

产品详情

前室压力传感器压力传感器批发

HLB-20电梯前室压力传感器采用标86盒嵌入式准安装，采用汉字液晶实时显示被管理的压力传感器工作状态，可显示超压故障报警信息；系统总线采用NH-RVS-4×1.5mm²通信及供电，沿楼梯间、前室楼板垂直敷设，500米并联连接链接52台压力传感器；

4、HLB-20电梯前室压力传感器通过通信接口并联接入加压风机控制箱内消防电源监控系统总线，压力传感器批发，将系统工作状态实时上传至消防控制室内的压力传感器进行存储，消防楼梯间前室压力传感器批发，以便于值班人员随时掌握和了解设备运行情况；

电梯前室压力传感器

通用型压差控制器广泛应用于前室（合用前室）压差测控系统、封闭避难层、防烟楼梯间压差测控系统；室内外压差检测、过滤网堵塞监控系统等干燥气体的压差测控系统。

特点：

带一个绿色巡检指示灯，一个红色启动紧急信号指示灯；直接输出开关控制信号；供电及信号输出采用总线制传输；

通用型压差控制器广泛应用于前室（合用前室）压差测控系统、封闭避难层、防烟楼梯间压差测控系统；室内外压差检测、过滤网堵塞监控系统等干燥气体的压差测控系统。

特点：

带一个绿色巡检指示灯，一个红色启动紧急信号指示灯；直接输出开关控制信号；供电及信号输出采用总线制传输；

正压送风压力传感器工作原理：正常情况下正压送风机通过风管往风井中加压送风（绿色箭头方向），加压后的风再分别通过每层的百叶窗或风阀送往每层的前室或楼梯间。当消防前室或楼梯间的通风压力或压差超过设定值（前室25~30Pa，楼梯间40-50Pa）时，位于每层的压力传感器顺即时发出信号报警输入旁通泄压阀控制箱，电梯前室压力传感器批发，旁通泄压阀控制箱根据压力传感器的信号打开旁通泄压阀，旁通泄压阀打开后，部分加压送风机送往风管的风通过旁路风管经过旁通泄压阀回到风机前端（红色箭头位置），从而减少送往前室及楼梯间的风压，降低前室及楼梯间的风压值。当前室或楼梯的风压值降低到设定值时，旁通泄压阀自动关闭，从而实现前室及楼梯间压力自动控制，消防前室压力传感器批发，确保疏散通道烟雾不会倒灌进入前室及楼梯间，保证人群疏散的安全。火灾发生时，人员走向是：室内 走廊 前室 楼梯间。当量较大时，电梯前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况，这时要求正压送风的流向是：楼梯间 前室 走廊，这样才能起到防烟的效果。正压送风机压力传感器在生产过程中有着广泛的应用，其主要原因是压力传感器能直观地显示出各个工序环节的压力变化，洞察产品或介质流程中的条件形成，监视生产运行过程中的安全动向，并通过自动连锁或传感装置，构筑了一道迅速可靠的安全保障，为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用，被称作安全的“眼睛”。

紫旭空调批发厂家-压力传感器批发由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。武城县豪鲁邦空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，豪鲁邦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：危经理。