

先进PE颚式破碎机械|工程粉碎机械设备|电动破碎设备

产品名称	先进PE颚式破碎机械 工程粉碎机械设备 电动破碎设备
公司名称	上海建冶重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:建冶 型号:PE-800*1060
公司地址	上海市浦东新区金桥路1389号
联系电话	021-68915282 18621505667

产品详情

类型	颚式破碎机	品牌	建冶
型号	PE-800*1060	应用领域	鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等
给料粒度	详见产品说明 (mm)	出料粒度	125-1020 (mm)
生产能力	1-800 (kg/h)	耗电	详见产品说明 (kw)
重量	详见产品说明 (kg)	电动机功率	535-160KW
粉碎程度	粗碎机	驱动方式	电动研磨机
最大进料边长	125-1020mm	作用对象	石料

鄂式破碎机工作原理

该系列破碎机工作方式曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时破碎机已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产。

颚式破碎机设备的使用、维护与调整

- 1、破碎机正常动转后，方可开始投料。
- 2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内，并应避免侧面加料，以防止负荷突变或单边突增。

3、启动后，若发现有不正常的情况时，应立即停止开动，必须查明和消除，方可再启动破碎机。

4、说在正常工作情况下，轴承的温度不应超过35 ° c，如超过70 ° c时应立即停车，查明原因加以消除之。

pe颚式破碎机技术参数：

型号	进料口尺寸(mm)	最大进料(mm)	排料范围(mm)	处理量(mm)	功率(mm)	外形尺寸(mm)
pe-150*250	150*250	125	10-40	1-5	5.5	758*758*794
pe-250*400	250*400	210	20-60	5-20	15	1500*1400*900
pe-400*600	400*600	340	40-100	16-65	30	1700*1800*1600
pe-500*750	500*750	425	50-100	50-100	55	1890*1940*1870
pe-600*900	600*900	500	65-160	50-120	55	2395*1843*2230
pe-750-1060	750-1060	630	80-140	52-180	110	2275*2426*2840
pe-800*1060	800*1060	640	100-200	136-230	110	2500*2472*2840
pe-900*1200	900*1200	750	95-165	140-260	110	3335*3182*3430
pe-1000*1200	1000*1200	850	195-265	315-342	110	3435*3182*3430
pe-1200*1500	1200*1500	1020	150-300	400-800	160	4200*3732*4620
pe-250*750	250*750	210	15-70	15-30	22	1400*1300*1350
pe-250*1000	250*1000	210	25-60	16-52	30	1600*2000*1500
pe-250*1200	250*1200	210	25-60	20-60	37	1900*2200*1500
pe-300*1300	300*1300	260	30-90	30-70	55	1800*2300*1700

公司：上海建冶重工机械有限公司地址：上海浦东金桥路1389号

email:shjy2006@yahoo.com.cn网址：<http://www.china-shjy.com>

msn:shjy2006@hotmail.com传真：0086-21-50325125

电话：021 - 50325126 13818779951

上海建冶，为您竭尽所能!