

矿山设备，碎石机，碎石生产线

产品名称	矿山设备，碎石机，碎石生产线
公司名称	上海建冶重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:建冶 型号:PE颚式破碎机
公司地址	上海市浦东新区金桥路1389号
联系电话	021-68915282 18621505667

产品详情

品牌	建冶	型号	PE颚式破碎机
适用物料	如水泥（生熟料）、石墨、萤石、硅灰石、磷矿石、钙镁磷肥、石英、长石、方解石、白云石、煤、煤矸石、矿渣、锆英砂、滑石、花岗岩、钾长石、大理石、重晶石、陶瓷、玻璃等	应用领域	用于电力、矿山、冶金、化工、钢铁、建材、煤炭等
生产能力	120（kg/h）	主轴转速	详见产品使用说明书（r/min）
进料粒度	500（mm）	电机功率	详见产品使用说明书（KW）
出料粒度	120（mm）	外形尺寸	详见产品使用说明书（m）
重量	详见产品使用说明书（kg）	粉碎程度	中碎机
原理	高速万能粉碎机		

矿山设备，砂石料生产线成套设备：矿山破碎设备，磨粉设备，制砂设备；碎石机，碎石生产线----上海建冶矿山机械设备，碎石磨粉机械生产厂家。

矿山设备-颚式破碎机工作方式曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

矿山设备-动颚为一成型铸钢件，正面装有活动颚板，其上部借偏心轴与滚柱轴承悬挂在机架上，下部支

承在肘板上，并与肘板成滚动接触，在偏心轴两端装有飞轮和皮带轮。

矿山设备-颚式破碎机的启动：

- 1、经检查，证明机器与传动部分情况正常，始可启动。
- 2、本机仅许可在无负荷情况下启动。
- 3、防护装置是否良好，如发现防护装置有不安全现象，则应消除之。
- 4、停车前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物料完全排出后，方可关闭电源。
- 5、在使用时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即切断电源，必须将物料消除后，方可再行启动。
- 6、颚板一头磨损后可调头使用。

矿山设备-颚式破碎机设备的安装、调试与运转

本机是由公司装配后成台供应的，用户收到本机时进行检查，以便消除在运输过程可能产生的弊病。

- 1、在调整排料口前，应先松开拉紧弹簧，待调整后，再适当调整弹簧的张紧程度，以防止肘板在工作时脱落。
- 2、地基重量大致可取为本机重量的5-10倍，地基的深度要大于该土地冻结的深度关于机器的安装及地脚螺钉的位置，可参看基础图。
- 3、由于本机工作时振动量较大，故建议本机安装在混凝土地基上，为了减少噪音并吸收振动反作用力，以免机器工作时产生的振动影响建筑基础，最好在破碎机和混凝土基础中间垫以硬木垫板，橡胶带或其他缓震材料。

矿山设备技术参数：

型号	进料口尺寸 (mm)	最大进料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率 (kw)	排料口调整范围 (mm)	外形尺寸 (mm)	重量
pe-150 × 250	150 × 250	125	1-5	5.5	10-40	875 × 758 × 850	
pe-250 × 400	250 × 400	210	5-20	15	20-60	1450 × 1315 × 1296	
pe-400 × 600	400 × 600	340	16-65	30	40-100	1565 × 1732 × 1586	
pe-600 × 900	900 × 600	500	50-120	55-75	65-160	2305 × 1840 × 2298	
pe-500 × 750	500 × 750	425	45-100	55	50-100	1890 × 1916 × 1870	
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	52-180	110	80-140	2450 × 2472 × 2840	
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	140-260	110	95-165	3335 × 3182 × 3025	

公司：上海建冶重工机械有限公司地址：上海浦东金桥路1389号金桥大厦

email:shjy2006@yahoo.com.cn网址：<http://www.china-shjy.com>

msn:shjy2006@hotmail.com 传真：0086-21-50325125

电话：021 - 50325126 13818779951

上海建冶，为您竭尽所能!