

实木地板甲醛含量测试、干燥气法如何检测？

产品名称	实木地板甲醛含量测试、干燥气法如何检测？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	干燥气法检测:实木地板甲醛含量测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

实木地板检测：实木地板检测 第1部分：技术要求 GB/T 15036.1-2009、实木地板 检验方法 GB/T 15036.2-2009

木质地板检测：浸渍纸层压木质地板检测

如果是严格按照GB17657-2013标准中的甲醛气候箱设备与步骤来进行的话，那也可能是板材本身就是这样的释放量情况，没有达到稳定的区间状态。有些板材质量不是太好的话，是会出现这种情况的，

我们跟踪部分客户运行状态，还是有可能出现这种情况的。

检测范围及标准

气候箱法测甲醛适用于饰面人造板，是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准:GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB18580-2001《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。

二、检测原理

将1m²表面积样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内，甲醛从样品中释放出来，与箱内空气混合，定期抽取箱内空气，将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶，空气中的甲醛全部溶入吸收液中，测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积，计算出每立方米空气中的甲醛量。