

## 黑龙江家用壁挂式暖风机 伽帝芙|质量保障

产品名称	黑龙江家用壁挂式暖风机 伽帝芙 质量保障
公司名称	伽帝芙股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县燎原路37号
联系电话	13395602248 13395602248

### 产品详情

根据天花板的整体效果确定产品安装位置后，在天花板上留一个相应的位置，将apu产品助手安装在浴缸或淋浴房正上方。然后松开吊顶安装支架两侧的螺丝，将安装口与安装条分开适当的距离，根据电暖风机，的安装位置将滑槽卡在龙骨上，拧紧螺丝，安装支架间距为450毫米。暖风机具有恒温加热、自然寿命长、节能、无明火、性能好、热值容易控制等优点。设计合理的暖风机具有输出热风功率高、加热速度快、气温和功耗自动调节、功率衰减小、漏电流小、零排放、使用可靠等优点。它实现了环保和，已广泛应用于家用空调、畜牧养殖、海水养殖、蔬菜大棚和花卉大棚的加热和温控。

电热暖风机是可以用于家庭、仓库、以及室外演出等室内户外场所的取暖加热设施，而电热暖风机安装的主要注意事项如下：1、电热暖风机安装应远离、等危险物品和气体。2、电热暖风机应安装在干燥的室内场所，即便是在户外的话，也需要注意避免潮湿。3、电热暖风机安装的空间应通风良好，不可在密封箱内使用。4、电热暖风机的进风口切忌不可阻塞，出风口也要用带有隔热材料的配管连接着。注意：配管应避免“四过”，不宜过长、过细、过弯、过多。5、电热暖风机安装时出风口应处于上倾15°，下倾10°的范围内，机体左右两侧倾斜度在15°范围内。6、电热暖风机的出风管及送出的空气温度可能会非常高，为避免灼伤，家用壁挂式暖风机，请勿太靠近。电热暖风机安装

用手取下灯，用十字螺丝刀拧下固定在面罩上的四个螺丝，取下面罩，然后拧下固定好的接线盒盖、压线板和测试线，用压线板压住电线，固定接线盒盖，拉出室内端的电暖风机

通风管，盖在产品出口处，用夹子固定。将两个安装支架从合适的位置分开，放入浴霸吊顶主机内，用四个自攻螺钉固定主机，将安装支架调整到合适的位置，拧紧安装支架上的螺钉。

黑龙江家用壁挂式暖风机-伽帝芙|质量保障由伽帝芙股份有限公司提供。伽帝芙股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！