

自动变速箱换油机品牌 中山格卡斯 上海换油机

产品名称	自动变速箱换油机品牌 中山格卡斯 上海换油机
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

更换自动自动变速箱油

向设备加入新的自动变速箱油。

启动汽车，变速箱热车到正常油温。

可选择全部也可以按更换量的要求按相应等量换油键进行换油，按下相应键后，设备进行自动变速油更换。

当更换完毕后，设备声音报警，设备将自动进入循环状态，如果在40秒内，旧油箱无回油，设备将提示出错，请检查油管连接与自动变速器。

虽然设备可保证等量更换，刹车油换油机，但由于在更换前自动变速器油位有可能不在正常范围，所以在更换完成后请检查变速箱油位，自动变速箱换油机品牌，如不在油尺或油液观察孔(请参照汽车检修指导书标准)标准范围内，使用增加油量或减少油量功能调整自动变速器油位至标准油位。

如何使用

1.举车

将汽车可靠举起，是驱动轮悬空，变速箱换油机价格，拉紧手动制动柄，并在非驱动轮前后均加上抡器可靠制动。

将汽车可靠顶起，使驱动轮悬空。

2.连接管路

找出汽车上便于拆装的一条自动变速箱与散热器连接的油管，并从接头盒内找到与拆下的接头相配的接头连接

将变速箱换油机设备上的两根油管与拆开的自动变速箱油管的两端相连（不必考虑其流向），如下图所示。

3.连接电源

将设备电源线夹夹至汽车电瓶两个极柱上。

换油的方法可以有两种：

1.循环换油机，优点是置换率高，缺点是费油，需要大约9升甚至更多，还有就是要找有设备的修理厂，花钱。

2.抽油机换油，置换两次，少用油是两桶。油质比较差的比如发黑或者有明显焦糊味道的，上海换油机，就还是再买一桶油比较好了。

一般循环换油机的换油方法置换率比较高。

3.首先找到轿车的外接循环机的位置，确定哪个是出油管道，哪个是进油管道。

4.找到出油和进油管道之后，然后接通到循环机就会自动换新油。

5.如果循环机油料不足及时补充，左边红色管道是新油，右边是旧油。

自动变速箱换油机品牌-中山格卡斯-上海换油机由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。“换油机，干冰清洗机”选择中山市格卡斯自动化设备有限公司，公司位于：广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯，多年来，中山格卡斯坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中山格卡斯期待成为您的长期合作伙伴！