

中拓供应 UJZ-15型立式砂浆搅拌机

产品名称	中拓供应 UJZ-15型立式砂浆搅拌机
公司名称	献县中拓试验仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:UJZ-15型立式 产地:河北
公司地址	献县城东试验仪器生产基地
联系电话	15720494383

产品详情

《UJZ-15型立式砂浆搅拌机》

一、安装调试：

- 1、搅拌机应安装在平整坚实的场地，周围应有良好的排水沟渠，并按要求设置牢固的操作棚。
- 2、固定式机械要有可靠的基础，移动式机械在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平。
- 3、气温降到5 以下时，管道、泵、机具均应采取防冻保温措施。
- 4、作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的厚料、积水放尽，并清洁保养机械，清理工作场地，切断电源，锁好电闸箱。
- 5、装有轮胎的机械，转移式拖行速度不得超过2KM / H。
- 6、固定式搅拌机的操纵台应使操作人员能看到各部工作情况。仪表、指示信号准确可靠，电动搅拌机的操纵台应垫上橡胶板或干燥木板。

- 7、移动式搅拌机长期停放或使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管，轮轴部应做好清洁和防锈工作。
- 8、传动机构、工作装置、制动器等，均应坚固可靠，保证正常工作
- 9、骨料规格应与搅拌机的性能相符，超出许可范围的不得使用。
- 10、空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作制动、确认正常，方可作业。
- 11、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看货探摸进料情况，运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
- 12、料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗的枕垫，清理料坑时必须将料斗用链条扣紧。
- 13、向搅拌筒内加料应在运转中进行，添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。
- 14、作业中，如发生故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。
- 15、作业后，应对搅拌机进行全部清洗，操作人员如需进入筒内清除时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸下熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。
- 16、作业后，应将料斗降落至料斗坑，当需升起时，必须用保险链或插销扣牢。

二、技术参数：

- 1、搅拌叶片:2层4片 × 45°
- 2、搅拌叶运转直径： 200mm
- 3、搅拌叶转速：（顺时针） $80 \pm 4r/min$
- 4、搅拌筒转速：（逆时针） $60 \pm 2r/min$

5、搅拌筒容量：28L

6、搅拌筒额定容量：（出料）15L

7、搅拌筒内径：380mm

8、搅拌筒筒深：250mm

9、固定叶与搅拌筒壁间隙： 2 ± 0.5 mm

10、搅拌叶与搅拌筒底间隔： 2 ± 0.5 mm

11、电压与功率：380V/1500W