

河南省开封市发那科MF系统按键没法用怎么修

产品名称	河南省开封市发那科MF系统按键没法用怎么修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

主板 A16B-2202-0420 A87L-0001-0016 A16B-2200-0843

ROM板 A20B-0008-0480 A20B-0008-0440

伺服电机

A06B-0373-B175 A06B-0573-B077 A06B-0152-B075 A06B-0123-B075 A06B-0502-B031

A06B-0162-B175 A06B-0143-B676 A06B-0345-B231 A06B-0319-B241

马达

A06B-0144-B075 A06B-0112-B103 A06B-0116-B275 A06B-0116-B204 A06B-0116-B203

A06B-0116-B855 A06B-0116-B103 A06B-0116-B075 A06B-0227-B300 A06B-0268-B100

手轮(4轴) A860-0202-T001 手轮(2轴) A860-0203-T010 手轮(4轴) A860-0202-T004

固定式脉冲 A860-0201-T002

OKUMA固定式脉冲 E3051-977-013OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-119

OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-053 OKUMA OSP5020L系统显示器 HA-E0105-653-044

OKUMA OSP5020M系统显示器 E0105-800-139 OKUMA OSP7000L (LCD) 系统显示器 E4809-770-104-A

记忆板 A16B-1210-0381 A16B-1210-0381 A16B-2201-0100

I/O板 A20B-2000-0670 A16B-1210-0322 A16B-1210-0322 A16B-2201-0070

I/O板(上) A20B-1000-0940 I/O板(下) A20B-1000-0950

远程I/O A20B-2000-0670 I/O板 A20B-0008-0540 I/O板 A20B-0010-0100 外接I/O板 A16B-1212-0540

I/O板 A16B-2201-0480 I/O板 A16B-2200-0431 I/O板 A16B-1210-0950 I/O板 A16B-1211-0940

驱动器底板 A16B-2202-0743 驱动器侧板 A20B-2100-0253 驱动器侧板 A16B-2001-0930

驱动板 A06B-6050-H005(A20B-1000-0560) A06B-6047-H003(A20B-0009-0320)

A20B-1000-0560 A20B-0007-0360 A20B-0007-0361

轴卡 A16B-1210-0970 A16B-2200-0210 A16B-2200-0855 A16B-2200-0390 A16B-2200-0250
A16B-1210-0970

显卡 A20B-0008-0430 10M系统 A05B-2022-C001 电路板 A06B-1000-0770

存贮器板 A87L-0001-0084 轴卡 A16B-1210-0970

电路板 A16B-1210-0020 A16B-1210-0270 A16B-1210-0300

系统 A02B-0259-B501 主板 A16B-3200-0260 轴卡 A20B-3300-0121

电路板 A20B-3300-0071 A20B-3900-0042 A20B-3900-0080

显示器 A61L-0001-0086 晶体 230BTB (QB) 按键板 A20B-1001-0711

感应头 A20B-9001-0800 A20B-9000-0300 A20B-2002-0310 A20B-2003-0310

主轴板 A20B-0009-0530 隔离放大器 A76L-0300-0035 A44L-0001-0094

面板 A058-2115-6004 A20B-0007-0030 机械手系统 A05B-2300-C003

电机 A06B-0212-B400 A06B-0212-B100 A06B-0215-B100

手轮 A860-0202-T004 OM全键面板 A02B-0091-C052 马达 (含编码器) A06B-0113-B018

感应头 A20B-2002-0300

伺服马达 A06B-0235-B605 A06B-0061-B103 A06B-0205-B200 A06B-0238-B605

风扇 A90L-0001-0444 A90L-0001-0443 A90L-0001-0515 A90L-0001-0519 A90L-0001-0317

A90L-0001-0284 A90L-0001-0533 A90L-0001-0491 A90L-0001-0718 A90L-0001-0515

伺服器S系列 A06B-6058-H006 A06B-6058-H011 驱动器下板 A20B-1003-0082

感应头 A20B-2001-0590 A20B-9000-0500 A20B-9001-0780

系统电缆线 LXT-FKS-1-1直/8M(A660-2005-T506) 伺服器 A06B-6093-H151

马达 A06B-0157-B077 A06B-0112-B077

显示器 A61L-0001-0076

线路板 A20B-2900-0442 A20B-2900-0450 A20B-2900-0430 A20B-2900-0480 A20B-2900-0501

A20B-2200-0855 A20B-2900-0160 A20B-2900-0380

显示器 A61L-0001-0072

伺服驱动器 A06B-6066-H004 A06B-6066-H244 A06B-6058-H011

驱动底板 A20B-1003-0080 A20B-1003-0082

驱动上板 A20B-1003-0090 电机 A06B-0115-B275

线路板 A20B-0902-0371 A20B-2002-0531 A20B-2902-0210 A20B-2902-0070

A20B-2900-0540 A20B-2001-0670 A16B-2201-0892 A20B-8000-0820 A20B-9001-0610

A16B-3200-0400 A16B-2203-0292 A16B-2201-0030 A20B-9001-0611 5405790

驱动器 A06B-6114-H103

驱动上板 A20B-2100-0740 驱动底板 A16B-2203-0691

伺服电源板 A20B-2101-0390 A20B-2100-0762 A16B-2202-0421 A16B-2202-0420

A16B-2203-0620 A20B-1006-0470 A20B-2100-0741 主板 A16B-1000-0010 . . .

提供FANUC（发那科）数控系统部件维修。

A06B-6050-H201 A06B-6058-H224 A06B-6050-H202

A06B-6058-H225 A06B-6050-H203 A06B-6058-H226

A02B-0098-B511 A06B-6050-H401 A06B-6058-H227

A02B-0130-B505 A06B-6050-H402 A06B-6058-H228

A02B-0200-B503 A06B-6050-H403 A06B-6058-H229

A02B-0216-B502 A06B-6050-H404 A06B-6058-H230

A02B-0218-B502	A06B-6057-H001	A06B-6058-H231
A02B-0259-B501	A06B-6057-H002	A06B-6058-H251
A02B-0259-C020	A06B-6057-H003	A06B-6058-H252
A03B-0801-C101	A06B-6057-H004	A06B-6058-H253
A03B-0801-C102	A06B-6057-H005	A06B-6058-H301
A06B-0024-B578	A06B-6057-H006	A06B-6058-H321
A06B-0061-B103	A06B-6057-H007	A06B-6058-H322
A06B-0105-B011	A06B-6057-H105	A06B-6058-H323
A06B-0113-B075	A06B-6057-H201	A06B-6058-H324
A06B-0127-B075	A06B-6057-H202	A06B-6058-H325
A06B-0127-B077	A06B-6057-H205	A06B-6058-H326
A06B-0127-B177	A06B-6057-H301	A06B-6058-H327
A06B-0128-B077	A06B-6057-H302	A06B-6058-H328
A06B-0128-B575	A06B-6057-H303	A06B-6058-H329
A06B-0128-B675	A06B-6057-H401	A06B-6058-H330
A06B-0143-B075	A06B-6057-H402	A06B-6058-H331
A06B-0215-B000	A06B-6057-H403	A06B-6058-H332

A06B-0227-B300	A06B-6058-H331	A06B-6058-H333
A06B-0313-B002	A06B-6058-H002	A06B-6058-H334
A06B-0313-B003	A06B-6058-H003	A06B-6059-H212
A06B-0313-B005	A06B-6058-H004	A06B-6064-H006
A06B-0313-B006	A06B-6058-H005	A06B-6064-H030
A06B-0314-B521	A06B-6058-H006	A06B-6064-H040
A06B-0345-B231	A06B-6058-H007	A06B-6064-H301
A06B-037 -B06	A06B-6058-H011	A06B-6064-H302
A06B-0503-B033	A06B-6058-H012	A06B-6064-H303
A06B-0750-B394	A06B-6058-H013	A06B-6064-H304
A06B-0752-B100	A06B-6058-H023	A06B-6064-H306
A06B-0752-B200	A06B-6058-H025	A06B-6064-H308
A06B-0844-B201	A06B-6058-H102	A06B-6064-H312
A06B-0850-B190	A06B-6058-H103	A06B-6064-H313
A06B-0855-B 00	A06B-6058-H191	A06B-6064-H315
A06B-0869-B900	A06B-6058-H203	A06B-6064-H315#H550
A06B-6050-H102	A06B-6058-H204	A06B-6064-H318

A06B-6050-H103	A06B-6058-H221	A06B-6064-H322
A06B-6050-H104	A06B-6058-H222	A06B-6066-H001
A06B-6050-H113	A06B-6058-H223	A06B-6066-H002
A06B-6066-H003	A06B-6078-H206#H520	A06B-6079-H209
A06B-6066-H004	A06B-6078-H211	A06B-6079-H210
A06B-6066-H005	A06B-6078-H211#520	A06B-6079-H291
A06B-6066-H006	A06B-6078-H211#H500	A06B-6079-H301
A06B-6066-H007	A06B-6078-H211#H520	A06B-6079-H302
A06B-6066-H008	A06B-6078-H230	A06B-6079-H303
A06B-6066-H011	A06B-6078-H230#H500	A06B-6079-H304
A06B-6066-H012	A06B-6078-H230#H520	A06B-6079-H305
A06B-6066-H013	A06B-6078-H302#H500	A06B-6079-H306
A06B-6066-H206	A06B-6078-H302#H520	A06B-6079-H307
A06B-6066-H211	A06B-6078-H302H500	A06B-6079-H308
A06B-6066-H222	A06B-6078-H306#H500	A06B-6079-H401
A06B-6066-H223	A06B-6078-H306#H520	A06B-6080-H302
A06B-6066-H224	A06B-6078-H311#H500	A06B-6080-H303

A06B-6066-H233	A06B-6078-H311#H520	A06B-6080-H304
A06B-6066-H234	A06B-6078-H411#H500	A06B-6080-H305
A06B-6066-H235	A06B-6078-H411#H520	A06B-6080-H306
A06B-6066-H236	A06B-6078-H415#H500	A06B-6080-H307
A06B-6066-H244	A06B-6078-H415#H520	A06B-6081-H050
A06B-6066-H246	A06B-6078-H422#H500	A06B-6081-H103
A06B-6066-H266	A06B-6078-H422#H520	A06B-6081-H106
A06B-6066-H281	A06B-6078-H426#H500	A06B-6081-H106F
A06B-6066-H291	A06B-6078-H426#H520	A06B-6082-H202#H510/H511/H512
A06B-6066-H711	A06B-6078-H430#H500	A06B-6082-H206#H510
A06B-6066-K205	A06B-6078-H430#H520	A06B-6082-H206#H510/H511/H512
A06B-6071-K203	A06B-6078-K001	A06B-6082-H206H521
A06B-6074-H301	A06B-6078-K002	A06B-6082-H211#512
A06B-6076-H101	A06B-6078-K830	A06B-6082-H211#H510/H511/H512
A06B-6076-H102	A06B-6079-H101	A06B-6082-H211#H512
A06B-6076-H104	A06B-6079-H102	A06B-6082-H215#H510/H511/H512
A06B-6077-H106	A06B-6079-H103	A06B-6082-H215#H511

A06B-6077-H111	A06B-6079-H104	A06B-6082-H222#H510/H511/H512
A06B-6077-H115	A06B-6079-H105	A06B-6082-H266#H510/H511/H512
A06B-6077-H126	A06B-6079-H106	A06B-6083-H230
A06B-6077-H130	A06B-6079-H107	A06B-6083-H245
A06B-6077-K102	A06B-6079-H108	A06B-6083-H245
A06B-6077-K103	A06B-6079-H201	A06B-6085-H103
A06B-6077-K121	A06B-6079-H202	A06B-6085-H204
A06B-6077-K122	A06B-6079-H203	A06B-6087-H111
A06B-6077-K123	A06B-6079-H204	A06B-6087-H115
A06B-6078-H202#500	A06B-6079-H205	A06B-6087-H126
A06B-6078-H202#H500	A06B-6079-H206	A06B-6087-H130
A06B-6078-H202#H520	A06B-6079-H207	A06B-6087-H137
A06B-6078-H206#H500	A06B-6079-H208	A06B-6087-H145
A06B-6087-H155	A06B-6089-H215	A06B-6096-H116
A06B-6087-H326	A06B-6089-H712	A06B-6096-H121
A06B-6088-H122#H500/H520	A06B-6090-H002	A06B-6096-H122
A06B-6088-H122H500	A06B-6090-H003	A06B-6096-H166

A06B-6088-H130 A06B-6090-H004 A06B-6096-H201

A06B-6088-H130#H500/H520 A06B-6090-H005 A06B-6096-H202

A06B-6088-H211#500 A06B-6090-H006 A06B-6096-H203

A06B-6088-H215#500 A06B-6090-H007 A06B-6096-H203

A06B-6088-H215#H500/H520 A06B-6090-H008 A06B-6096-H204

A06B-6088-H222#500 A06B-6090-H206 A06B-6096-H205

A06B-6088-H222#H500/H520 A06B-6090-H222 A06B-6096-H206

A06B-6088-H226 A06B-6090-H223 A06B-6096-H207

A06B-6088-H226#500 A06B-6090-H224 A06B-6096-H208

A06B-6088-H230 A06B-6090-H233 A06B-6096-H208

A06B-6088-H230#H500 A06B-6090-H234 A06B-6096-H209

A06B-6088-H230#H500/H520 A06B-6090-H236 A06B-6096-H301

A06B-6088-H245#H500/H520 A06B-6090-H244 A06B-6096-H302

A06B-6088-H255#H500/H520 A06B-6090-H266 A06B-6096-H303

A06B-6088-H315#H500/H520 A06B-6091-H118 A06B-6096-H304

A06B-6088-H315H500 A06B-6091-H130 A06B-6096-H305

A06B-6088-H322#H500/H520 A06B-6091-H145 A06B-6096-H306

A06B-6088-H326#H500/H520 A06B-6091-H175 A06B-6096-H307

A06B-6088-H330#H500/H520 A06B-6092-H345H500 A06B-6100-H002

A06B-6088-H415#H500/H520 A06B-6093-H101 A06B-6100-H004

A06B-6088-H415H500 A06B-6093-H102 A06B-6100-H006

A06B-6088-H422#H500/H520 A06B-6093-H103 A06B-6102 H202#H520

。

A20B-3900-0226 发那科 FAUNC 线路板

A20B-3900-0020 发那科 FAUNC 线路板

A20B-3900-0240 0242发那科 FAUNC 线路板

A76L-0300-0035/T FANUC 发那科 隔离模块

A16B-2203-0210 发那科 FAUNC 线路板

A20B-8101-0200 A06B-6132-H002 控制板

A03B-0815-C003 A03B-0801-C003

A06B-6132-H002

A20B-2002-0032 发那科 FAUNC 线路板

A03B-0819-C053 FANUC 发那科 IO A03B-0807-C053

A20B-8200-0385 FANUC 发那科 主板

A16B-2202-0661 发那科 FAUNC 线路板

a20b-2001-0590 发那科 FAUNC 编码器

FANUC 发那科 18I 8轴 轴卡 A17B-3300-0201

a20b-3300-0161 发那科 FAUNC 线路板

A20B-8100-0936 FANUC 发那科 主板

A20B-8100-0541 发那科 FAUNC 线路板

A20B-8100-0460 FANUC 发那科 主板

A16B-2202-0772 发那科 FAUNC 线路板

A16B-2202-0752