

# 350ml迪斯尼卡通吊带真空保温杯、子弹头

产品名称	350ml迪斯尼卡通吊带真空保温杯、子弹头
公司名称	浙江雄狮工贸有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:迪士尼 产品类别:普通杯 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市古山镇南山工业区
联系电话	86 0579 87066018 15888906740

## 产品详情

品牌	迪士尼	产品类别	普通杯
材质	不锈钢	容量	301-400ml
杯子附件	有盖、有提绳	包装规格	单个
功能	保温	适用对象	茶、水
适用送礼场合	颁奖纪念、展销会、周年庆典、广告促销、开业典礼、商务馈赠、员工福利、公关策划、生日	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

[使用方法]1.使用前请将盖子,开关,内瓶充分清洗后再使用.

2.逆时针方向旋转,取下盖子和开关,在内瓶中倒入热水,热水量不超过口部和杯体间的封水线.

3.按照先开关再盖子的顺序,顺时针方向确实地旋紧.

4.饮水时,首先打开盖子,然后按下开关中间的按钮,拿起瓶体从出水口倒入盖子或其它容器饮用.另外打开开关直接用金属杯体饮用时,注意不要被烫伤,请慢慢饮用.

[注意事项]1.为避免烫伤请注意 a.避免幼儿可随意拿到 b.饮用时不要快速倾斜瓶体

c.不要过量倒入饮用物以免旋上开关时饮料溢出 d.不要在驾驶中使用

e.不要在制品倾斜或开关,盖子靠边脸的状态下打开开关和盖子 f.制品中装有热饮时不要激烈振动或摇晃.

2.请不要煮沸盖子和开关,以免造成变形.

3.清洗时请勿整个杯子浸在水中.

## 【清洗方法】

1、杯体的表面清洗，只要用柔软的布沾上温水稀释的食器清洁剂捏干后擦拭2、杯子的内胆清洗，必须用柔软的海棉、布、刷子擦拭，如因水质或不纯物质而产生的污垢，可用温水加入稀释的食醋浸泡三十分钟，再用柔软的刷子进行清洗，并擦干净。

新杯去味法：

一：盐水去味法：把杯身内盖放入热水中，先用热水泡，再用淡盐水泡两小时。

二：牛奶去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后往塑料杯中倒入两汤勺鲜牛奶，盖上盖子，摇晃，使杯中每一个角落跟牛奶接触，约一分钟，最后倒掉牛奶，将杯子清洗干净。

三：桔子皮去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后将新鲜桔子皮放入杯中，盖上盖子，放约3到4个小时涮干净即可。

四：用废茶叶除味：杯子里有腥味，先用废茶叶擦洗，再用清水冲净，腥味即除。

[使用方法]1.使用前请将盖子,开关,内瓶充分清洗后再使用.

2.逆时针方向旋转,取下盖子和开关,在内瓶中倒入热水,热水量不超过口部和杯体间的封水线.

3.按照先开关再盖子的顺序,顺时针方向确实地旋紧.

4.饮水时,首先打开盖子,然后按下开关中间的按钮,拿起瓶体从出水口倒入盖子或其它容器饮用.另外打开开关直接用金属杯体饮用时,注意不要被烫伤,请慢慢饮用.

[注意事项]1.为避免烫伤请注意 a.避免幼儿可随意拿到 b.饮用时不要快速倾斜瓶体

c.不要过量倒入饮用物以免旋上开关时饮料溢出 d.不要在驾驶中使用

e.不要在制品倾斜或开关,盖子靠边脸的状态下打开开关和盖子 f.制品中装有热饮时不要激烈振动或摇晃.

2.请不要煮沸盖子和开关,以免造成变形.

3.清洗时请勿整个杯子浸在水中.

## 【清洗方法】

1、杯体的表面清洗，只要用柔软的布沾上温水稀释的食器清洁剂捏干后擦拭2、杯子的内胆清洗，必须用柔软的海棉、布、刷子擦拭，如因水质或不纯物质而产生的污垢，可用温水加入稀释的食醋浸泡三十分钟，再用柔软的刷子进行清洗，并擦干净。

新杯去味法：

一：盐水去味法：把杯身内盖放入热水中，先用热水泡，再用淡盐水泡两小时。

二：牛奶去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后往塑料杯中倒入两汤勺鲜牛奶，盖上盖子，摇晃，使杯中每一个角落跟牛奶接触，约一分钟，最后倒掉牛奶，将杯子清洗干净。

三：桔子皮去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后将新鲜桔子皮放入杯中，盖上盖子，放约3到4个小时涮干净即可。

四：用废茶叶除味：杯子里有腥味，先用废茶叶擦洗，再用清水冲净，腥味即除。

[使用方法]1.使用前请将盖子,开关,内瓶充分清洗后再使用.

2.逆时针方向旋转,取下盖子和开关,在内瓶中倒入热水,热水量不超过口部和杯体间的封水线.

3.按照先开关再盖子的顺序,顺时针方向确实地旋紧.

4.饮水时,首先打开盖子,然后按下开关中间的按钮,拿起瓶体从出水口倒入盖子或其它容器饮用.另外打开开关直接用金属杯体饮用时,注意不要被烫伤,请慢慢饮用.

[注意事项]1.为避免烫伤请注意 a.避免幼儿可随意拿到 b.饮用时不要快速倾斜瓶体

c.不要过量倒入饮用物以免旋上开关时饮料溢出 d.不要在驾驶中使用

e.不要在制品倾斜或开关,盖子靠边脸的状态下打开开关和盖子 f.制品中装有热饮时不要激烈振动或摇晃.

2.请不要煮沸盖子和开关,以免造成变形.

3.清洗时请勿整个杯子浸在水中.

### 【清洗方法】

1、杯体的表面清洗，只要用柔软的布沾上温水稀释的食器清洁剂捏干后擦拭2、杯子的内胆清洗，必须用柔软的海棉、布、刷子擦拭，如因水质或不纯物质而产生的污垢，可用温水加入稀释的食醋浸泡三十分钟，再用柔软的刷子进行清洗，并擦干净。

新杯去味法：

一：盐水去味法：把杯身内盖放入热水中，先用热水泡，再用淡盐水泡两小时。

二：牛奶去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后往塑料杯中倒入两汤匙鲜牛奶，盖上盖子，摇晃，使杯中每一个角落跟牛奶接触，约一分钟，最后倒掉牛奶，将杯子清洗干净。

三：桔子皮去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后将新鲜桔子皮放入杯中，盖上盖子，放约3到4个小时刷干净即可。

四：用废茶叶除味：杯子里有腥味，先用废茶叶擦洗，再用清水冲净，腥味即除。

[使用方法]1.使用前请将盖子,开关,内瓶充分清洗后再使用.

2.逆时针方向旋转,取下盖子和开关,在内瓶中倒入热水,热水量不超过口部和杯体间的封水线.

3.按照先开关再盖子的顺序,顺时针方向确实地旋紧.

4.饮水时,首先打开盖子,然后按下开关中间的按钮,拿起瓶体从出水口倒入盖子或其它容器饮用.另外打开开关直接用金属杯体饮用时,注意不要被烫伤,请慢慢饮用.

[注意事项]1.为避免烫伤请注意 a.避免幼儿可随意拿到 b.饮用时不要快速倾斜瓶体

c.不要过量倒入饮用物以免旋上开关时饮料溢出 d.不要在驾驶中使用

e.不要在制品倾斜或开关,盖子靠边脸的状态下打开开关和盖子 f.制品中装有热饮时不要激烈振动或摇晃.

2.请不要煮沸盖子和开关,以免造成变形.

3.清洗时请勿整个杯子浸在水中.

### 【清洗方法】

1、杯体的表面清洗，只要用柔软的布沾上温水稀释的食器清洁剂捏干后擦拭2、杯子的内胆清洗，必须用柔软的海棉、布、刷子擦拭，如因水质或不纯物质而产生的污垢，可用温水加入稀释的食醋浸泡三十分钟，再用柔软的刷子进行清洗，并擦干净。

新杯去味法：

一：盐水去味法：把杯身内盖放入热水中，先用热水泡，再用淡盐水泡两小时。

二：牛奶去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后往塑料杯中倒入两汤匙鲜牛奶，盖上盖子，摇晃，使杯中每一个角落跟牛奶接触，约一分钟，最后倒掉牛奶，将杯子清洗干净。

三：桔子皮去味法：先用洗洁剂清洗干净，然后将新鲜桔子皮放入杯中，盖上盖子，放约3到4个小时清理干净即可。

四：用废茶叶除味：杯子里有腥味，先用废茶叶擦洗，再用清水冲净，腥味即除。